

# 多功能铲车，四轮铲车性能更稳，工程铲车出售

产品名称	多功能铲车，四轮铲车性能更稳，工程铲车出售
公司名称	任县博源机械厂
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:博源 型号:铲车 行走方式:轮胎式
公司地址	任县邢家湾镇付北村
联系电话	86-0319-7583367 15833676698

## 产品详情

铲车 铲车特点

铲车生产厂家说明:

铲车安全操作规程：

### 一、检查车辆

1. 检查燃油、冷却水及润滑油情况。
2. 检查行车、驻车制动可靠性。
3. 检查空载时铲斗系统运行情况。
4. 检查叉车检查内容中与铲车有关的内容。

### 二、起步

1. 起步前观察四周，确认无妨碍行车安全的保障后，先鸣笛，后起步。
2. 制动气压表读数须达到规定值方可起步。
3. 起步时不得突然加速，应平稳起步。

### 三、行驶

1. 行驶前取下前后车体安全联接杆，并妥善保管。

2. 在坡道上行驶时，应使拖启动操纵杆处于接通位置，拖启动必须是正向行驶。
3. 改变行驶方向及变换驱动操纵杆必须在车停后进行。
4. 运载物料时，应保持动臂下铰点离地面400mm以上，不得将铲斗提升到最高位置运送物料。

#### 四、装卸作业

1. 发动机的水温及润滑油温度达到规定值时方可进行全负荷作业，当水温、油温超过90℃时方可作业，否则会损坏发动机。
2. 禁止在前后车体形成角度时铲装货物。取货前，应使前后车体形成直线，对正并靠近货堆，同时使铲斗平等接触地面，然后取货。
3. 不准边行驶边起升铲斗。
4. 铲斗铲装货物应均衡，不准铲斗偏重装载货物。
5. 铲车是用来进行装载及短途运输散装物料的车辆，禁止用铲斗进行挖掘作业。
6. 驾驶员离车前，应将铲斗放在地面，禁止在铲斗悬空时驾驶员离车。
7. 起升的铲斗下面严禁站人或进行检修作业，若必须在铲斗起升时检修车辆，应对铲斗采取支撑措施，并保证牢固可靠。

河北博源工程机械种类齐全，型号大全：15833676698 杨经理