

DENNESSY电池储存期间其自放电率小于每月3%（25），可以长期保存。但由于电池长时间搁置，其自放电累积、温度较低的依然会导致电池发生深度放电，而形成不可恢复的硫酸盐，严重影响电池的性能，故电池应放置于干燥环境中，并及时补充电。

储存温度	补充电间隔期
30度以下	9个月一次
20-30度	6个月一次
30-40度	3个月一次

安装、维护、注意事项：

1、FM/FML/GFM系列铅酸蓄电池可以象常规电池一样直立安装使用，也可卧式使用。2、蓄电池应离开热源和易产生火花的地方，并避免阳光直射机置于大量有机溶剂气体和具有腐蚀性气体的环境中。其安全距离应大于0.5m。

