

制氮机主机启动操作方法

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 制氮机主机启动操作方法 |
| 公司名称 | 沈阳远大科技园有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 沈阳经济技术开发区开发大路27号 |
| 联系电话 | 25162004 |

产品详情

制氮机主机启动与操作

- 1、在启动前检查均已正常条件下，方可进入主机的启动与操作。
- 2、启动水泵，在水路上，把进水阀门出水阀门翻开，给各用水合理分配用水量，使回水流不急不缓，避免断水或水压流量缺乏，各路水压表均大于0.1Mpa。
- 3、送电：
 - 1)、冷干机送电，冷干机近侧墙上有一分线柜，翻开柜，把空气开关往上拨，打开柜，按柜门上红色标钮，此时柜门红色指示灯亮，将冷干机侧电门翻开，空气开关向上拨，控制旋钮在“1”位，此时面板上电源灯亮。
 - 2)、控制柜送电，翻开控制柜门，控制柜里的照明灯亮，把控制柜内右上角的几个空气开关往上拨，给各路电送上，此时控制柜上空气氮气温度、氮气流量均有指示，旋转“程控器电源”开关至“开”位，此时面板上两个红色指示灯都亮。
- 4、开冷干机按“START”按钮，过3分钟后“RLLN”绿色指示灯亮，表示冷干机紧缩机已运转。
- 5、开空压机：
 - 1)、两人协作按空压机皮带运转方向人工拉皮带转动几圈。
 - 2)、旋转钮至“手动”位，然后按“启动”按钮，过十几秒后再按“运转”按钮，或旋钮至“自动”位，然后按“启动”按钮，过几秒后，控制柜上的“运转”按钮灯自动亮，标明电动机启动完成了Y—

转换，空压机空载运转起来。

3)、察看油泵压力表能否马上升压，（油压应大于0.5 Mpa）电动机、空压机声音能否正常，温度能否正常，空车运转约10分钟。

4)、将减荷阀手轮逐步翻开，空气机开端加载（两台一同加载）给管路上保送高压空气。

了解更多详细信息 制氮机 www.peakindustrial.cn/