

FY200A铝壳注油器工作原理

产品名称	FY200A铝壳注油器工作原理
公司名称	济宁市机械工矿设备有限公司
价格	26.00/件
规格参数	品牌:华煤 型号:FY200A
公司地址	济宁市金宇西路
联系电话	0155-54464807 15554464807

产品详情

fy200a铝壳注油器工作原理 适用凿岩机 7655、7655d、yt24、y19a、yl18、y26 yt27yt29 ysp45 fy200a注油器，fy250a注油器，fy200b注油器，fy200a铝壳注油器 注油器是凿岩机工作中运动部件润滑的关键功能部件，再凿岩机工作中能把润滑油在进入管路后充分雾化，调整油量准确。使凿岩机每个运动部件得到充分润滑。是整机配套和维修更新的必选零件。 产品名称

fy200a注油器，fy200b注油器，fy250注油器，fy500注油器，fy200a铝壳注油器，铝壳注油器 重量 1.2 kg 1.02 kg 1.2 kg 2.5kg 贮油量 0.2l 0.2l 0.25l 520 重量 1.2 kg 贮油量 0.2 l

使用与保养 1．注油器的工作介质，应采用运动粘度在50 时为7~40cst的润滑油，工作介质中所含杂质颗粒应不大0.025mm。 2．向油箱加油时，应通过加油口中的滤油网。 3．注油量的大小，可用调节螺套来调整，逆时针转动调节螺套注油量增大。顺时针转动则注油量减少，最小可减至零，调整后应将锁紧螺母锁紧。 4．输油管接上主机注油点前，应将润滑油加至油箱最高油位处，油泵调至最大油量位置，先开动注油器或摇动手柄，或逐个按动捏手，待滴油管内有油连续滴出，润滑油已充满输油管后，方可接上主机注油点开始工作。 5．油箱中的油液降低的油位时应及时加油。

6．视油罩不要任意拆卸，以免泄漏影响吸油。 7．滴油管不滴油时，可取出泵体拆开用洁净煤油清洗，检修油泵单向阀体的止逆阀和检查油路有无渗漏。 8．出口不出油时，可检查注油阀的止逆阀和配合面的密封性，并检查油路有无泄漏，或柱塞与柱塞套如因磨损间隙增大也会引起注油压力降低或不出油。 9．注油器应定期用清洁煤油清洗，除去注油器和油箱内部的杂质和污物，对于连续工作状态下的注油器一般每隔一个月应清洗一次。 联系人：谢经理 手机：15554464807