

# 无塔供水设备 铁质无塔供水器

产品名称	无塔供水设备 铁质无塔供水器
公司名称	信阳市宏畅给水设备制造厂
价格	.00/个
规格参数	设备名称:铁质无塔供水器 型号:HQ-0.2-L 规格:500*1100
公司地址	中国 河南 信阳市平桥区 信阳市平桥区车管所对面
联系电话	86 0376 3802239 13700766490

## 产品详情

设备名称	铁质无塔供水器	型号	HQ-0.2-L
规格	500*1100	冷却方式	自然
运行方式	自动	保护功能	有
显示	压力表		

“宏畅”给水设备厂是专业研制、生产、储水设备的厂家，集高新技术研究，开发和制造为一体，最新推出烤瓷、不锈钢、铝板无塔供水器，彻底解决了锈水问题。本厂产品设计新颖、美观大方，深受广大用户一致好评。

工作原理：该产品通过压力传感器检测罐体压力，控制接触器动作，从而自动控制水泵达到自动供水的目的。

设备特点：

1. 该产品可取代建水塔和高位水箱，实现自动供水。
2. 本产品比建水塔和高位水箱省工、省料、占地面积小，便于迁移。
3. 本产品采用高强度专用钢板，内壁经过特殊工艺处理水质无污染，无毒、无锈
4. 安装方便无需专人看管，只需接通进出水路及电源即可。

安装使用注意事项：

1. 安装前仔细阅读说明书，按管路图、电器原理连接好进出水路及电源控制线。安装应由专业人员进行。

2. 安装完毕后应检查各部件是否安装有误。无误后，调整压力控制器，根据供水高度适当调整压力。一般0.1-0.3mpa即可。
3. 调整完毕后,关闭所有供水阀门,合上电源开关,设备投入运行.
4. 本储水罐工作压力不得大于0.4mpa
5. 当水泵启动次数明显增多时应及时检查压力罐压力是否过高,管阀是否漏气,逆水阀是否失效,死水位是否过高.
6. 当死水位过高时,关闭电源将死水从排污阀中排出.关闭所有阀门重新启动电源.
7. 水泵必须接地良好,并加装漏电保护装置
8. 调节水压或排除电器故障时,必须断开电源.
9. 定期打开排污阀排污.长期不用时应断开总电源.

保修项目:

因焊接质量导致的漏水;超过额定压力造成罐体损坏不包修,压力应按说明书调整;安装不当或运输过程中严重损伤不属保修之列;压力断路器、压力表属易损件，不属包修部件。

常见故障	产生原因
超上限不停机	1.
	2.
超下限不启动	1.
	2.
	3.
	4.
启动频繁	1.
	2.
	3.