

不锈钢D型多级泵_安国D型多级泵_春雨泵业

产品名称	不锈钢D型多级泵_安国D型多级泵_春雨泵业
公司名称	河北春雨泵业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:春雨 型号:HR1634
公司地址	安国市石佛镇路景村03区2街9排9号
联系电话	0312-3428880 15830797186

产品详情

高压自平衡节段式离心泵将传统多级离心泵的结构形式进行了创新，取消了多级离心泵的轴向力平衡机构，是采用平衡盘或平衡鼓结构的D、DG型多级离心泵最好的替代品。由于无平衡装置，即无平衡盘的园盘摩擦损失又无平衡回流损失，所以泵效率比同类别多级泵提高5-14%，同时彻底解决因平衡装置失效而导致平衡盘和平衡盘座的磨损或转子咬死等各种故障，大大延长泵的使用寿命。多年的运行证明，该产品性能达到国际同类产品的先进水平。

关于D型卧式多级离心泵的起动, 运转, 停机

1) 起动

?泵在起动前必须用手盘转联轴器,感觉灵活

?使泵与电机脱离,检查电机转向与泵的转向是否相符

?泵起动前需向泵内引水(灌满为止) 或抽真空,并关闭出口闸阀和压力表旋塞

?起动水泵,打开压力表,真空表旋塞,逐步打开出口闸阀到压力表指到所需压力为止

2) 运转

?注意水泵轴承温度,最高温度不得高于70 ° C.

经常检查,滚动轴承每工作1000小时更换一次.轴承运转中不应有噪音.

?出水段上平衡水管绝对不允许被阻塞

?检查泵轴串动量是否在允许范围内.填料压紧程度保证均匀水滴渗出

?叶轮与密封环的间隙因磨损超过最大值的两倍时,应及时更换密封环.

3) 停机

慢慢关上闸阀和压力表,真空表旋塞,然后关闭电动机,如果所处的环境外界温度较低时,则应将下部各个四方螺塞放开,放出泵内的水,以免冻裂.

长期停止使用水泵时,应将泵拆开,擦干零件上的水,并在滑动面上涂以防锈油,妥善保存.

工作原理:

泵轴在电动机的带动下旋转,对液体做功,使其能量增加,从而使需要数量的液体由吸入池经由泵的进水段、正叶轮、正导叶、中段、出水段的水平出水口、过渡管、次级进水段、反叶轮、反导叶、出水段的垂直出水口后,将液体源源不断的送出。