

易特流焊机D28主板 易特流焊机维修服务

产品名称	易特流焊机D28主板 易特流焊机维修服务
公司名称	上海岩畅机械设备有限公司
价格	480.00/块
规格参数	品牌:易特流 型号:D28 输入电压:380V
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路351号184室
联系电话	021-58220873 13917964685

产品详情

我们以用户至上为原则，本着创新、沟通的态度，不断采用新技术、先进的设备和产品，为用户提供优化的自动化解决方案，与用户共进步、同发展。

本公司长期供应易特流焊机配件，并且维修易特流各种型号逆变焊机，高效服务、价格低廉。欢迎广大客户前来咨询！

本公司长期供应易特流焊机原厂配件，并维修易特流4.0焊条专用焊机4.0G 4.0H 4.0K 4.0Q 4.0T 400AB E5 E5II E5M E5MN D25 D28 630M2 630M2M，公司拥有一批业内技术人才和维修设备，具有丰富的易特流电焊机维修经验，掌握着大量焊机维修故障案例，一直从事于易特流电焊机维修技术理论研究和实践，精通易特流电焊机各种型号焊机维修，高效服务、价格实惠。欢迎广大客户前来咨询！

易特流电渣压力焊机D25/D28 机器常见故障及检修

1、开机不显示，无空载电压（输出正负端子间用万用表直流电压档检测）

a. 检测电源线是否接牢，空气开关是否正常；

b. 检测全桥、逆变模块是否正常；

c. 如果以上检测都是好的，则更换主板，或者以上检查有坏的，但是更换了好的部件仍不显示，则更换主板。

2、机器开机合不上闸或跳闸

检测机器全桥和逆变模块是否短路、损坏（附全桥、逆变模块检测方法）

3、机器不跳闸，但供电总闸跳闸

检查供电总闸是否损坏或容量小了（即功率小了）

4、表头闪烁或乱码，且机器不能工作

a. 机器的风机如果是插在主板上，拔掉风机线，开机看是否闪烁或乱码，不闪烁或乱码，显示正常了，则说明风机坏了，更换风机；

b. 风机线拔掉依然闪烁或乱码，则更换主板。

5、表头显示正常，但机器不工作、不起弧或电流很小

a. 检测逆变模块（逆变单管）、整续流是否正常，大电容是否损坏、漏液、鼓包；

b. 逆变、整续流、电容都是好的，仍不工作，则更换主板；

c. 更换主板仍不工作，则更换高变。

6、有空载电压，仍不工作、不起弧

a. 检测逆变部件是否损坏，方板驱动线插头与模块驱动板插座接触是否良好；

b. 检测模块式整续流是否开路（用二极管档检测）；

c. 检测电容是否鼓包、漏液、接头烧糊；

d. 以上检测如果都是好的，则更换主板。

7、显示正常，没空载电压

a. 检测整续流是否短路；

b. 如果整续流是正常的，检测逆变部件、电容等，检测方板是否有驱动电压，没有则更换方板；

c. 以上检测都是正常的，则更换主变压器。

附：D25/D28 方板检测方法

a. 确保逆变全桥是好的；

b. 用数字万用表200 档位测量方板4组驱动电阻，共8个标称100的电阻是10 ，

