

# 混凝土自落式搅拌机规格型号\_品牌:鑫科

产品名称	混凝土自落式搅拌机规格型号_品牌:鑫科
公司名称	沧州鑫科建筑仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沧州鑫科 型号:XK-016
公司地址	河北省沧州市献县
联系电话	0317-5103232 18034077966

## 产品详情

厂商直销 混凝土自落式搅拌机 XK-016

【产品名称】混凝土自落式搅拌机【产品用途】适用于建筑科研和生产部门混凝土试验之用，也适用于小型工程维修队在施工中搅拌少量混凝土或其他材料之用。【结构组成】：主要由拌筒、加料和卸料机构、供水系统、原动机、传动机构、机架和支承装置等组成。【技术参数】1、搅拌筒总容量:110L 2、出料口直径:320mm 3、公称容量:60L 4、搅拌筒转速:26+3r/min 5、电机:Y90L-G 1.1KW 6、外型尺寸mm:1500×655×920 7、净重:190kg【注意事项】：1、新机使用前应按照混凝土搅拌机使用说明书的要求，对各系统和部件逐项进行检验及必要的试运转。空车运转，检查搅拌筒或搅拌叶的转动方向，各工作装置的操作、制动，确认正常，方可作业。2、固定式混凝土搅拌机，应安装在牢固的台座上。当长期使用时，应埋置地脚螺栓；如短期使用，可在机座下铺设枕木并找平放稳。3、对于移动式混凝土搅拌机，应安装在平坦坚硬的地坪上用方木或撑架架牢，并保持水平面轮胎不受力。如果使用时间超过三个月以上时，应将轮胎卸下妥善保管轮轴端部应做好清洁防锈工作。4、对某些需要挖设上料斗地坑的搅拌机，其坑口周围应垫高夯实，以防地面水流入坑内。上料轨道架的底端支承面应夯实或铺砖、架的后面亦须用木料加以支承，防止工作时轨道变形。5、混凝土搅拌机启动后，应使搅拌筒达到正常转速后进行上料，上料后要及时加水；添加新料必须先将搅拌机内原有的混凝土全部卸出后才能进行。不得中途停机或满载荷时启动搅拌机，反转出料者除外。6、在混凝土搅拌机使用中，切勿使砂石落入机器运转部分中去，以免使运转部件卡住损坏。上料斗提升后，斗下不能有人通过或停留，以免制动器失灵发生意外事故。如必在斗下检修或进行清理工作时，强行停机并将上料斗用保险链条拉牢。7、作业中，如发现故障不能继续运转时，应立即切断电源，将搅拌筒内的混凝土清除干净，然后进行检修。8、作业后，应对搅拌机进行全面清洗，操作人员如需要进入筒内清洗时，必须切断电源，设专人在外监护，或卸去熔断器并锁好电闸箱，然后方可进入。9、上料斗的摇把，应用销子固定，以免人进入筒内清理时，身体碰触摇把使料斗提升，发生挤压事故。作业后，应将料斗降落到料斗坑，如需升起则应用链条扣牢。

混凝土自落式搅拌机 供应商 《沧州鑫科建筑仪器有限公司》