
8、每天必须摸分散机锅检查一次，并认真作好摸锅记录。

9、当叶片直径为D时，容器直径取 $3.4 - 3.9D$ ，叶片离地面高度 $0.5 - 0.7D$ ，装料高度取 $2.4 - 3D$ ，能取得良好的分散效果。

10、立柱与搅拌轴需定期加润滑油，一般每班加油一次。

11、传动三角带不定期的检查。