## 太阳能黄闪灯厂家批发,led黄闪灯,交通警示灯

| 产品名称 | 太阳能黄闪灯厂家批发,led黄闪灯,交通警示<br>灯                  |
|------|--|
| 公司名称 | 杭州骧虎交通科技有限公司                                 |
| 价格   | 1.00/台                                       |
| 规格参数 | 品牌:杭州骧虎交通<br>型号:XH-HSD-10A<br>规格:300mm、400mm |
| 公司地址 | 杭州市下城区石祥东路1726号                              |
| 联系电话 | 018857169066 18857169066                     |

## 产品详情

太阳能黄闪灯是以太阳能为能源的一种交通信号灯,它对来往于路口的车辆起警示作用,以减少交通事故的发生。

本产品具有不需外接电源,不需布线,安装简单方便,无污染等特点,特别适合于学校门口、铁路道口、位于公路上的村口以及偏远的、交通流量大、用电不方便而又易发生交通事故的路口。

本产品选用的免维护铅酸蓄电池,在使用时无需加水,无酸液泄露,内阻低,大小电流放电均可;具有耐震动性好,抗过充电、过放电能力强、自放电小、寿命长等特点。本产品带有过充、放电保护电路保护蓄电池。拨码开关打在开的位置为开,反之为关。

技术参数:1.电池组件:10w单晶硅;2.蓄电池:12v7a电池;3.太阳能电池的峰值电压: 16.5v 4.太阳能峰值功率:10w7.额定电压:12 8.光源类型:led光源;亮度黄色6000-8000mcd 9.led数量:9010. 尺寸:375\*375\*120 11. 灯盘工作电流:180mha 12. 二极管的视角: 20°13.闪烁频率:120次±2次/min;14.连续阴天时的工作时间:5天15.可视距离: 1000米(空旷)16.使用温度:-35 至+65 ;

## 安装说明

- 打开黄闪灯门盖,将电池固定到支架里,然后将等箱内的红色线接到电池正极,黑色线接到电池负极,接 好后打开开关,检查灯是否工作正常,盖上门盖。
- 将太阳能板固定在黄闪灯顶部螺丝上,适当调节太阳能板方向,使充电效果好。
- 打开太阳能板背面集线盒,将爆闪灯的电线连接到太阳能板闪,其中红色为正级,黑色为负极,将其与太 阳能板的正负极对应。
- 将连接好太阳能板的黄闪灯安装到已经柱子上,然后将黄闪灯底部管子上的固定螺丝拧紧。