

# 优惠的混凝土搅拌机，厂家批发搅拌机价位

产品名称	优惠的混凝土搅拌机，厂家批发搅拌机价位
公司名称	郑州市革新建筑机器有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:革新建机 型号:js3000
公司地址	河南省郑州市荥阳市汽车南站西200米路北
联系电话	13525519333

## 产品详情

混凝土搅拌机安全操作规程对搅拌机的正常高效运行有很重要的意义，有很多搅拌机生产厂家也根据自己的生产试验经验，总结了很多关于搅拌机的安全操作注意事项，革新总结了以下八点： 1、搅拌机必须安置在坚实的地方，用支架或支脚筒架稳，不准以轮胎代替支撑，轮胎的安全系数太低，运行过程中出现以外的可能性很大，因此杜绝以轮胎代替支撑。 2、开动搅动机前应检查离合器、制动器、钢丝绳等应良好，料筒内不得有异物，这个检查是很有必要的，因为搅拌机每一个部位都对开机后机械的运行影响很大。 3、工作时，严禁任何人在料斗下通过或停留，工作完毕后应将料斗固定好。进料时，严禁将头伸入料斗与机架之间察看或摸探进料情况。这是对操作人员的安全的一个保障，混凝土搅拌机一旦开机是高速运行的，这时候的机械是极其危险的，因此一定要把安全问题做到位。 4、运转时，严禁将手或工具伸进料筒内扒料出料，这时候搅拌机还在运转，机械就像一个饿狼，给什么东西进去都会将其生吞活剥。 5、作业中如发生故障不能继续运转时，应立即切断电源将筒内的料清除干净，然后进行维修，机械出现故障，很难保证会不会随时有运转起来，因此切断电源是特别有必要的。 6、禁无证操作，严禁操作时擅自离开工作岗位，现在无证操作人员还是比较多的，他们没有经过岗前培训，系统的学习，有时候会犯一些低级错误，让无证人员上岗是对其安全的不负责任。 7、现场检查时，应固定好料斗，切断电源，进入料斗时，外面应有人监护，现场检查时，监控人员是一定要的，一旦出现问题，立即采取应对损失，将对人员对设备的损害降到最低。 8、工作完毕后应清洗机身内混凝土，做好润滑保养工作，切断电源锁好箱门，还是安全问题，切断电源，锁好箱门，后期一定要安排人检查。

混凝土搅拌机不仅安全操作要做到位，日常的检查保养也要特别留意，将安全隐患全部扼杀在摇篮里，操作人员一定要警醒，危险就在身边，在搅拌机运转时，一定要将安全进行到底。

手机：13525519333

传真：0371-64656673

地址：郑州市新310国道荥阳汽车南站西2公里

邮编：450100