

# DDB-T-00小泵体总成DDB系列多点润滑泵

产品名称	DDB-T-00小泵体总成DDB系列多点润滑泵
公司名称	启东市神舟润滑设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:神舟珠峰 型号:DDB-T-00
公司地址	江苏启东汇龙镇紫薇东路
联系电话	86-513-83227070 86-513-83229790 13862970416

## 产品详情

DDB-T-00小泵体总成,DDB-10,DDB-18,DDB-36多点干油泵适用

概述：多点干油泵出油点增减步骤（即小泵体总成的添加及减少）

- 1、关闭电源。
- 2、先将小泵体零件拧上M20×1.5锁紧螺母，而后将左手握住小泵体组合件，右手将事先做好的装具穿过 8柱塞孔，并对准 8柱塞上的M4螺孔后拧3-4牙，不要过紧。
- 3、两手应配合动作，将泵头组合件送进多点泵上的出油口,右手要凭手感将柱塞左端头部送入多点泵出油口里边拉盘上的圆弧槽内，而后随左手渐入。右手同时配合好将其 8柱塞与小泵体零件的柱塞孔对上对好，此时左手应将M20×1.5外螺纹渐渐拧进壳体螺孔，右手将装具拧松后取出。一般泵头组合件上的锁紧螺帽要与螺尾剩2-3牙距离，以使壳体中的拉盘回转不受卡滞。依同样的方法对下一个点进行安装。
- 4、点动多点泵，目测和倾听多点泵有何异样现象，如有不正常现象应立即停泵，然后仔细检查待找出原因并解决后再开机察看。
- 5、将小活塞组合件装入小泵体零件的孔里，此时用食指或中指的指头面按住并压缩弹簧，由于泵在工作，致使多点泵里头的偏心轮发生回转并使小活塞组合件发生位移，待柱塞来回几次，油脂会自然溢出后按次序将铜垫、阀座、阀针组合件及油嘴组合件逐一装入，直至工作正常出油为止，以同样的方法可对其它点进行安装。
- 6、对其它不出油的点应进行如下操作：逆向次序分别将油嘴组合件、阀针组合件、阀座、铜垫逐一取下并进行清洗吹干，而后依上述第（4）、第（5）点要求去做即可。
- 7、如实际工况下遇多余的出油嘴（指泵体总成），其拆卸按第五条第7点进行。

8、如还有不明白之处，可与厂家技术交流。