

MB4无级变速器

产品名称	MB4无级变速器
公司名称	重庆林创机械有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	
公司地址	中国 重庆市九龙坡区 科园三路1号
联系电话	86 023 68185446 15823157406

产品详情

武汉无级变速器，西安无级变速器，兰州无级变速器，长沙无级变速器，西宁无级变速器。我们的产品是厂里直接发货，没有中间商。在此郑重承诺：一台也批发，一台也订做。24小时恭候您的来电。

减速机广泛应用于码头、建筑业、钢铁厂、以及其他需要起吊重物的施工行业。起重机减速器主要用于起重机的起升、运行、回转和变幅四大机构中。我国目前常用的起重机减速器按齿面硬度分有软齿面、中硬齿面和硬齿面齿轮减速器，按安装方式分有卧式、立式、套装式、悬挂套装式等。

在平常使用中如何去更好的保养起重机减速机，是十分重要的。今天小编告诉大家如何去更好的保养以延长其使用寿命和工作效率。

1.经常检查地脚螺栓，不得有松动、脱落和折断。【武汉无级变速器，西安无级变速器，兰州无级变速器，长沙无级变速器，西宁无级变速器】

2.每天检查减速器箱体，轴承处温度不能超过允许温度。当温度超过室温40 时，应检查轴承是否损坏

, 是否安装不当或缺少润滑油脂, 负荷时间是否过长, 运行有无卡滞现象等。

3.检查润滑部位。钢丝绳电动葫芦初期使用时, 每三个月换一次润滑油, 并清洗箱体, 去除金属屑, 以后半年至一年换一次, 润滑油不得泄漏, 根据润滑油的清洁程度, 但油量要适中。

4.注意齿轮啮合声响。噪声过高或或有异常撞击声时, 要开箱检查轴和齿轮有无损坏。正常状态下其响声均匀轻快, 噪声不超过85dB(A)。

5.用磁力或超声波探伤仪检查减速箱轴, 发现裂纹应及时更换。【武汉无级变速器, 西安无级变速器, 兰州无级变速器, 长沙无级变速器, 西宁无级变速器】

6.门式起重机电动葫芦壳体不得有变形、开裂现象。

7.减速器零件中有下列情况之一时, 应予以报废。

齿轮有裂纹和断齿。

齿面点蚀损坏达啮合面30%或深度达原齿厚的10%时,

起升机构第一级啮合齿轮磨损达原齿厚的10%, 其他啮合级齿轮磨损达原齿厚的20%时应报废;其他机构第一级啮合齿轮磨损达原齿厚的15%, 其他啮合级齿轮磨损达原齿厚的25%时应报废;开式齿轮传动中

的齿轮磨损达原齿厚的30%时，该齿轮报废。

门式起重机减速器壳件严重变形、裂纹且无修复价值时，该件报废。