

# 内燃捣固镐ND-4.5现货供应，品种齐全

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 内燃捣固镐ND-4.5现货供应，品种齐全          |
| 公司名称 | 济宁市鼎坤机械设备有限公司                 |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 | 品牌:鼎坤<br>型号:ND-4.5            |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区豪德商贸城C区1街3栋一至二层092号房 |
| 联系电话 | 0537-3711988 13053725800      |

## 产品详情

### ND-4.5内燃捣固镐

原厂配件，使用方便。我厂内燃捣固机、捣固镐，电动捣固机原装汽油机,质量绝对可靠,内燃捣固镐原装汽油机,质量绝对可靠,咨询热线:130-5372-5800。

ND-4.5内燃捣固镐适用于铁道线路正、站线轨枕道碴捣固作业和道岔轨枕道碴捣固作业。

### 技术参数

- 1、激振力 4000 N
- 2、发动机功率 2 HP
- 3、空载振幅 > 6mm
- 4、振动频率 115Hz
- 5、整机质量 15KG
- 6、外型尺寸106 × 40 × 28 cm

### 基本结构与工作原理

本机采用汽油机与捣固棒直接连接的设计，主要由汽油机、减振装置、传动轴、振动体和手把组成。其工作原理为：汽油机经离合器、软轴带动偏心铁，产生振幅实现捣固作业。

基本结构：

1启动手柄、2汽油机、3手把、4离合器、5减振装置、6捣固棒、7镐头

## 使用与维护

### 1、使用前的准备。

1.1检查或紧固机器各部螺栓和螺纹连接处，应连接牢固。

1.2将汽油和二冲程小松汽油机专用润滑油以50:1的比例混合，并搅拌均匀。

1.3将混合汽油灌入汽油机机箱，擦净外表面残留的汽油。

1.4向偏心块轴承内注油（30号机械油）。注油时，先从套筒端盖上卸下M6x10内六角螺钉，然后用针管向油孔内注油，注油完毕，再将螺钉紧固。首次注入量为20ml，以后每工作100小时注油一次，每次注油10ml。

注意：棒内润滑油不可过量，油面高度以不接触到偏心块下端轴承为宜。

1.5检查无误后准备启动。

注意：本机器选用的主机为二冲程全方位工作汽油机，请使用汽油和二冲程小松汽油机专用润滑油的混合汽油，否则将影响汽油机工作或造成汽油机拉缸损坏。

### 2、启动汽油机。

2.1将捣固镐直立在石碴或泥土地面上，请勿立于硬质地面上。

2.2按动汽油机泵膜10次以上泵油，将油门控制手柄关至最小（怠速）。若是冷机启动或冬季启动，应关闭风门。

2.3一手握住捣固镐手把，一手拉住汽油机启动手柄，并使拉绳张紧。迅速拉动启动手柄。汽油机启动后，应慢慢放回启动手柄，打开风门。

2.4汽油机启动后，应使其怠速运转3~5分钟热机，使汽油机各部润滑后方可工作。

### 3、捣固作业与停机。

3.1手持捣固镐手把，将汽油机油门开至，反复插入道床石碴中进行捣固作业。

3.2工间休息时，应停机。不可长时间怠速运转。

3.3停机时，先将油门关至最小，再按住停机按钮停机。

3.4休息时间较长或不用时，应将捣固镐手把朝下平放于地面上，避免摔碰汽油机。

注意：不可长时间将捣固镐倒立放置（镐头朝上）。详细登陆[www.sdzhawa.com](http://www.sdzhawa.com)。

团结一条心，石头变成金。质量靠大

家，情系你我他。山东生产的ND-4.5内燃捣固镐高效节能，使用方便，询问请打130-5372-5800。