

小型电动三轮洒水车厂家

产品名称	小型电动三轮洒水车厂家
公司名称	济宁祥农农机有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:祥农 型号:电动洒水车
公司地址	山东省济宁市嘉祥经济开发区
联系电话	0537-6787817 13668607877

产品详情

小型电动三轮洒水车厂家电动三轮洒水车厂家电话：13668607877.山东祥农专用车辆有限公司开发生产的电动牌系列电动洒水车，具有低噪音无排放污染节约能源之优点，是我公司根据市场的特定需要并投放市场批量生产的新产品，外形美观，操作简单，安全可靠。车辆尺寸、载质量、根据用户实际使用要求定制。

二，操作系统配置有电锁，断电总开关，前进/后退开关，加速器，制动器，驻车器.方向盘方向机和大灯开关，转向开关，喇叭按钮,洒水系统开关等等，车上安全辅助装置齐全，装有前大灯，转向闪光指示灯，制动指示灯，喇叭，倒车喇叭，电流表电压表显示等等。

全电动工作系统-----不用汽油机（柴油机）的

三，操作系统功能

- 1) 电锁——电气系统的电力控制开关。插入钥匙按顺时针方向转动，则开启电源，以及控制系统；当钥匙转回来时，则关闭电源。
- 2) 加速器（加速踏板）——用于控制速度。需要慢慢踩下加速踏板。逐渐踩下踏板车开始加速，踩到底部时车达到最大速度。抬起踏板开始减速。踏板完全抬起时，加速器停止工作。
- 3) 制动器（刹车踏板）——用于减速或停车。
- 4) 驻车器(驻车手柄) ——用于停车泊位，防止车辆溜坡。切记车辆行驶时，必须要放下松开驻车手柄，以免车轮抱死烧坏电动机。
- 5) 方向盘方向机——控制行驶方向。

6) 电流表电压表——电流表上有10个刻度（在0到300之间），电流显示大小能够知道电动机工作正不正常。在电池使用中，电压表指针会从高刻度线落向低刻度线。电压过低时，则应及时充电。

7) 前进/后退开关——三位开关。按下上部分则前进，而按下下部分则后退。车辆行驶当中，假如需要换向必须在车辆静止时转换开关，否则后桥和电机将会受损。

四，操作步骤

- 1) 合上断电总开关，打开电锁，接通电源
- 2) 按下前进/后退开关，确保锁定在所需位置。
- 3) 放下驻车手柄，抬起制动踏板，
- 4) 慢慢踩下加速踏板，则车辆开始运行。

五.安全操作规则

驾驶员必须充分了解车辆的技术性能、操纵机构及操作规程，并遵守以下安全操作规则：

请勿在未经允许的公路上行驶

请勿超载，否则会损坏电机，缩短车的使用寿命，造成制动性能降低等安全隐患。

请勿让非专业人员驾驶此车。

请在规定的坡度范围内爬坡

请不要在十字路口，盲区或其他危险路段超车。

每次出车时，先慢速行驶检查一下刹车系统正不正常，如感觉刹车不灵必须马上停车检查并且请专业人员维修。

六.维护和保养

敬请用户遵守以下维护保养规则，它直接关系到电瓶车的性能及电池寿命。

1，蓄电池的维护与保养

- 1) 保持电池外部，连接线和螺栓的洁净，干燥。若有电解液溢出，则用洁净的棉布擦去，然后用水清洗。
- 2) 电池的连接必须处于良好状态。为防止产生火花或者电极损坏，需经常检查螺母是否松动。
- 3) 请不要在电池上放任何物品，请不要连接电池的正负极以免电池短路或损坏。
- 4) 电池放电后，应当天充电，不允许隔天或24小时后充电，否则会缩短电池寿命
- 5) 在电池使用期间，由于电解液中水的蒸发和电解（尤其在夏天），液体浓度增加。因此，需检查和添加电解液（通常是蒸馏水）。充电将结束时，用蒸馏水或仅用于铅酸蓄电池的比重为1.400的稀硫酸调节电池电解液比重，使其比重为 1.280 ± 0.005 （25℃），并让液体表面刚好达到最大刻度线。调节后，再充

电半小时到一小时使电解液均匀。

6)加水时防止杂质进入电池中

7)行驶中，驾驶员应注意电表指示，从1到0意味着电量正在减少。同时，驾驶员应估计行驶里程，并在适当时间充电以免不能准时返回充电。若电池过度放电，将会缩短电池寿命。

8)若长时间不使用，请在闲置前充满电，并且每隔半个月充一次直到充电器自动关闭。

9)充电过程中，请将车停在通风处，并打开电池盖，勿近明火。

10)充电后，盖上电池盖并检查气孔是否堵塞；疏通堵塞气孔。

11)使用新电池时，确保规格一致。