

定时开关 照明智能控制器

产品名称	定时开关 照明智能控制器
公司名称	梁平县李明电子商务经营部
价格	29.00/台
规格参数	品牌:李明养殖 型号:定时开关 用途:环境设备
公司地址	重庆市梁平县双桂街道迎宾路558号17幢1-8
联系电话	18580827172 18638298169

产品详情

功能和用途

定时开关能根据用户设定的时间自动打开和关闭各种设备的电源，达到节省人力、节省电力的目的。

技术参数

额定电压：AC220V(±10V)/50Hz

额定电流：纯阻性负载25A，感性负载10A

时控范围：1分～168小时

设定次数：每天10组编程控制

控制周期：可日控或者周控循环（可实现每天不同定时设置）

计时误差：0.5秒/天

适用温度：-20～60

安装方式：导轨式或者壁挂式

外形尺寸：115*75*52mm

定时设置的方法

1、调校时钟：a、调校星期：按住“时钟”键不要松开，同时按“星期”

b、调校小时：按住“时钟”键不要松开，同时按“时”

c、调校分钟：按住“时钟”键不要松开，同时按“分”

2、按如下步骤设置每一组定时程序（注意：在15秒内不按任何键，屏幕会自动恢复到时钟状态）

步骤	按键	设定项目
1	按“定时”	进入第一组定时“开”的设定（显示1开）
2	按“星期、时、分”	设定1开的时间（星期、时、分）
3	再按“定时”	进入第一组定时“关”的设定（显示1关）
4	再按“星期、时、分”	设定1关的时间（星期、时、分）
5	重复“1、2、3、4”步骤	可设定第二组到第十组定时设置的时间
6	重复按“定时”	检查各组开关时间的设定是否符合要求，如果不正确，还应重复步骤2-4
7	按“自动/手动”	使“ ”调到“自动”位置，若从“开”转入“自动”，当即执行开，若从“关”转入“自动”，当即执行关
8	按“时钟”	结束时间设定进入时钟显示状态（若无按键，15秒后自动转入时钟状态）

3、检查：连续按“定时”键检查每一组所设定的时间是否正确，如不需要设定10组，必须把多余的定时设置用“取消/恢复”键取消，注意：显示“--：--”时即表示取消，若再按一次“取消/恢复”键，可恢复消除以前的原有定时设置

4、修改：按“定时”键至需要修改的定时组，按“取消/恢复”键消除当前设置，然后可按定时设置有关步骤重新设置该组开关时间（星期、时、分）

注意事项

1、若显示屏变弱或者不显示时，请先更换电池，更换电池后，若原定时设置内容消失需要重新设置

2、按键按下0.5秒以上时，显示屏才动作，这是本产品专为抗外界干扰而设计的，对外界产生的瞬间干扰信号进行屏蔽

3、请勿自行修理、分解或者改造本产品

4、本产品部防水，请勿使本产品沾染油污或进水

5、手动控制方法：按“手动/自动”键可直接开、关电源，在”开“状态一直开，在”关“状态一直关

常见故障排除

1、如果本开关该开的时间没有开或者在关的时间没有关，那可能是因为定时设置的星期没有调对，请检查每组定时设置中的星期是否显示正确

2、如果确认“开”和”关“的时间调的完全正确，但是本开关仍然动作不正常，可能是因为多余的几组开关时间没有被消除

3、如果以上两条全部正确，而本产品仍然动作不正常，有可能是“自动/手动”所处的位置不正确，请检查”开、自动、关“的标志，将其调到当前时间所处的状态，再调回到自动位置