

沼气饭锅 2升沼气饭煲 沼气

产品名称	沼气饭锅 2升沼气饭煲 沼气
公司名称	湛江市东成科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	产品用途:沼气
公司地址	中国 广东 湛江市赤坎区 民主路53号
联系电话	86 0759 3669620 15361912813

产品详情

产品用途 沼气

欢迎光临，手机：13356513033，qq：327753893

一、产品简介饭锅由广东生产，加厚搪瓷外壳，以沼气作为燃料，保持了传统明火煮饭的优点，令饭质达到最佳状态，饭味甘香可口，饭熟能自动关闭主燃气门，并继续驱动保温系统，是电饭锅无法比拟的。饭锅具有安全、方便、省时、节能等四大优点。（一）省时沼气饭锅煮饭一次用20分钟，如用1000瓦电饭锅煮饭一次30分钟。（二）节能1、使用液化气煮一次饭耗气32.25g（克）按100元/瓶，常用15公斤计算；一日三餐用1元，每年365天费用约365元。2、使用电饭锅(1000瓦)每次耗电量0.5度(农村按0.6元/度)，一日三餐用0.9元，每年电费约324元。3、使用沼气一次煮饭耗气量0.12m³，则一日三餐耗沼气0.36 m³，附加费用为零。4、使用柴草，费用同样为零，但很费人力和时间。（三）饭质好于电饭锅由于沼气饭锅是使用传统明火煮饭，略有轻微饭皮，很有饭香味，而电饭锅是使用热量煮饭无饭皮，故饭味不及沼气饭锅。（四）操作方便在沼气饭锅底坐安装一节五号电池（1.5v），按饭锅功能键即全自动保温状态。免除煮夹生饭等烦恼，与电饭锅功能一样。比普通高压锅安全、方便。（五）产品质量可靠经国家燃气用具产品质量监督检验中心及农业部沼气产品及设备质量监督检验中心监检，产品符合gb16410-1999《国家燃气灶具》及gb/t3606-2001《家用沼气灶》标准要求。二、使用方法1、饭锅应置于平稳、通风之处，并离墙10厘米以上，勿近其它易燃易爆物品。2、使用铭牌标注的燃气种类。3、安装时务必使用直径9.5mm的燃气专用软管，将软管与饭锅燃气管接口连接，并用管夹固牢。4、主燃按钮及保温按钮必须在平衡关闭状态。5、洗米加足水后把内锅的外表面水滴擦干，煮饭加水比例1:1.2至1:1.5倍水量。6、点火时，打开燃气开关，同时按下主燃按钮和保温按钮，即可听到“啪啪啪...”电击声，火即自动点燃，点火时应从观察窗观察（眼睛离观察窗30厘米以上），确认已点燃才能正常使用。有时由于初次使用，或长时间没使用，胶管内充有空气而点不着，可重复点火操作。7、有风门调节装置的饭锅，须调节风门，令主燃烧器的火焰调至最佳燃烧状态（火焰蓝、无黄焰、无离焰、无回火）。8、饭熟后，主燃烧器自动关闭，并自动保温。9、保温完毕后，将保温按钮提回原位，并关闭燃气开关。10、搬迁时，应双手提起两旁的抽手，不要只提盖揪手。11、电脉冲连续打火的饭锅，需注意以下几点：（1）启用安装上一节五号电池（dc1.5v）于底座电池盒内。（2）饭锅用久了，点火时发现电击光亮变小暗，此时需要换新的电池。（3）饭锅长时间不用时须将电池取出。（4）注意避免电池受潮。12、安装及更换电池方法：（1）底座下面可见到有一脉冲器塑料盒，请将电池按正（+）负（-）极所示方向装入电池。（2）装好整台饭锅，即可使用。三、特别说明1、使用沼气压力大于8kpa时请把进气管口的沼气开关调至1.6kpa-8kpa以

方便打火及产品能正常使用，沼池管路必须安装脱硫器，并定期更换脱硫剂。2、新沼气产出的沼气不纯，可先在室外排去管道内的不纯气体，再重新复点火即可点燃。四、保养1、内锅、外盖可用清水洗净。2、感热部分经常清扫干净，并把烧焦的杂物除去，但不得将感热部分擦伤。锅底凹台应保持平整、清洁，不要使其被损坏，以确保感温性能。3、沼气专用软管应保持畅通及无泄漏气现象，如发现有老化、破裂或损伤时务必更换后才能重新使用，饭锅内的大小喷咀使用1-2个月后应用直径0.1-0.4毫米的铜丝通几下以免堵塞。五、产品型号与技术参数型号煮米量适合人数灶前压力耗气量额定热量j fz-2b2(kg)4-6人1.6 (kpa) 129(g/h)1.0 (kw) j fz-2.5b2.5(kg)4-8人1.6 (kpa) 160(g/h)1.2 (kw) j fz-3.5l-a4(kg)6-12人1.6 (kpa) 180(g/h)1.3 (kw) 技术参数如有变动不另行通知，请以实物为准。