

SAP-108R-N-DL4-L35-S0S-000德国HAWE哈威柱塞泵

产品名称	SAP-108R-N-DL4-L35-S0S-000德国HAWE哈威柱塞泵
公司名称	苏州雷仕缘机电有限公司
价格	3211.00/台
规格参数	品牌:德国HAWE哈威柱塞泵 材质:铸铁 包装:纸箱
公司地址	苏州市相城区望亭镇四旺村问渡路40号
联系电话	0512-69577267 18912787678

产品详情

SAP-108R-N-DL4-L35-S0S-000德国HAWE哈威柱塞泵

油研YUKEN叠加式减压阀MRP-01-B-30

注意选购质量好的减压阀，不要购买或使用可调式减压阀

液化石油气钢瓶使用应注意事项：

1.要注意钢瓶放置的场所。不要放置在潮湿易腐蚀的地方，因为腐蚀会使钢瓶壁厚减薄，低钢瓶的耐压强度，

缩短它的使用时间。应放在干燥通风并便于工作的地点，与灶具保持0.5-1.5米的水平距离。

液压泵的额定工作压力一般要比大工作压力大25-60；产品样本上的高压是短期冲击时允许的压力，故禁忌个工作循环中都出现冲击压力，

以免缩短液压泵的使用时间甚要损坏，泄油压力不能太高，否则也易损坏油泵。

液压缸是整个液压设备的执行机构，所以在选型时也重要，切不可使用非标油缸，液压缸的系数不能太小，不要忽视液压缸的缸筒，耳环和销轴的形位公差。

为了低液压缸的气动压力并在运动中不出现“憋劲”现象，应对液压缸的型位公差给予足够的重视。

2.要注意钢瓶的放置方法。要直立放置使用或存放，因为当钢瓶立放时，瓶内的下部是液体，上部是气体，

当打开角阀时，放出的是气体，随气体的逸出，下部液体又逐渐气化，使瓶内上部气体保持的压力。另外，液态液化石油气流入减压阀，容易造成堵塞或损坏，影响减压阀的正常使用时间。

3.要注意钢瓶的搬运。钢瓶要轻拿轻放，不要在地下滚动或碰撞。在搬运时，严禁摔、拖、碰，使用时应保持清洁卫生，损伤表面油漆。

SAP-108R-N-DL4-L35-S0S-000德国HAWE哈威柱塞泵

油研YUKEN叠加式溢流阀部分型号如下：

MBP-01-C-30 MBP-01-H-30 MBA-01-C-30

MBA-01-H-30 MBB-01-C-30 MBB-01-H-30