

河北自走式青饲料收获机

产品名称	河北自走式青饲料收获机
公司名称	河北丰旺畜牧机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:丰旺 型号:9QZ-2300
公司地址	河北省石家庄市行唐县市同工业区
联系电话	0311-82995999 15373635999

产品详情

河北自走式青饲料收获机使用中注意事项：

- 1、发动机启动前，要认真检查变速操纵杆是否在空挡位置、主离合操纵手柄是否在分离位置、各转动部件有无秸秆或杂草缠绕，若有应立即清除。
- 2、驾驶员在确认收获机周围无人员靠近，发出启动信号（喇叭鸣响）确认安全后，才能启动发动机。
- 3、安全罩（所有的护罩、护网）未合上不允许启动发动机，发动机启动后不允许掀开或取下安全罩，安全罩损坏时应及时维修、更换。
- 4、青饲料收获机运转时不允许用手或是身体其他部位触碰危险、运转部件（如旋转的发动机、风机叶轮、皮带轮、链轮、割台、扶禾器、割刀、铡草机等运转部件），人员要与收获机保持安全距离。
- 5、河北自走式青饲料收获机在田间作业时，作业地的纵横坡度均不得大于8度，转移行驶时坡度不得大于8度，纵坡不得大于11度8分，严禁坡地调整行驶，严禁在下坡时脱档滑行，禁止在斜陡的路面、松软的路边及山崖边行驶，禁止在转弯时、地面不平或田埂上高速行驶。
- 6、青饲料收获机田间作业时抛料筒后方不得站人以免造成人身伤害，并时刻观察抛料通高度，严禁触碰电线、树干等以免造成人身伤害或机具损坏。
- 7、由于料箱挡住向后的视线，必须看清后方无人和物及确认有退路后，发出启动信号（喇叭鸣响）确认安全后，方可倒车。
- 8、料箱内不得堆放杂物，机器运转时禁止人员进入料箱。
- 9、河北自走式青饲料收获机卸料过程中观察料箱升起高度严禁触碰电线、树干、否则会引起电击等事故造成人身伤害或机具损坏。