

厂家直销壁挂触摸一体机42寸多媒体教学一体机电脑

产品名称	厂家直销壁挂触摸一体机42寸多媒体教学一体机电脑
公司名称	广州彩森电子科技有限公司
价格	3450.00/台
规格参数	品牌:彩森 型号:CM-420 分辨率:1920*1080P
公司地址	广州市番禺区大龙街新水坑村环村东路十九巷1号201 (仅限办公用途)
联系电话	020-29075980 13824490759

产品详情

彩森多媒体一体机(交互式多媒体触摸一体机)只需用手指轻轻地触碰大屏幕显示器的图符或文字,或直接进行手写就能使教学内容化难为易,化抽象为具体,从而增强了教学互动性,使教学更简洁、高效。

下面就一起来看看多媒体一体机使用方法和操作流程吧!

【多媒体一体机】多媒体一体机使用方法和操作流程

一、使用多媒体教学一体机的操作流程

第1步:班级学生管理员用钥匙打开黑板。

第2步:按下教学一体机右下方面板上的电源键,电脑投影同步开机。

第3步：开展正常的教学工作。

第4步：下课关机：按下教学一体机右下方面板上的电源键，电脑投影同

步关机。或通过计算机系统的关机程序，关闭计算机。关闭计算机后，投

影仪会在充分冷却后自动关机。

第5步：教师关闭黑板：把移至一定位置后，把黑板下方弹出和锁向上按

压，用钥匙锁好。

二、使用教学一体机的过程中可能出现的问题及解决办法

1、计算机在使用过程中，出现蓝屏或死机等故障。

解决办法：教学一体机右侧后方有一个总电源开关，找到那个开关，关闭总电源，过20秒后重新打开总电源，再通过正常方法开机。

2、计算机在使用过程中，出现触摸屏定位不准现象。

解决办法：用面纸擦除一体机屏幕四周边框内侧的灰尘，特别是下方的粉笔灰。

三、教学一体机其他功能及使用方法

1、直接播放U盘中的音乐或视频。

操作过程：把U盘直接接入到一体机右方外接的USB接口中，把信号源选择设置为“多媒体”，使用一体机面板按键，即可播放声音或视频。

2、使用笔记本电脑以投影仪为输出设备。

操作过程：用一根VGA线连接笔记本与投影仪右侧的VGA输入接口，再调节相应的输入源即可。

3、使用教学一体机开展班级文娱活动。

可以使用本机的视频播放功能开展文娱活动，使用方法：安装“酷我K歌”软件，通过该软件提前从网上下载准备演出的歌曲；使用一个外置麦克风接入电脑的音频输入插孔（在一体机右侧方有一个6.5的插头），这种方法只能使用一只麦克风。如果需要使用两只麦克风，需要另外安装一个功放设备，把麦克风接在功放上，再把功放的输出接到电脑音频输入线上。

彩森售后电话：13512743502 微信同号

公司座机：020-29075980

彩森业务热线：13824490759 微信同号

QQ : 2897900237

还可以使用一台DVD，一台功放，把DVD的AV输出线连接到一体机右方的AV输入线接口。