

立体车库如何取车，立体车库存取车流程，立体车库

产品名称	立体车库如何取车，立体车库存取车流程，立体车库
公司名称	青岛德胜利立体停车设备有限公司
价格	11.00/11
规格参数	品牌:11 型号:11
公司地址	江苏省南京四溧水区经济开发区
联系电话	13657236962

产品详情

立体车库如何取车，立体车库存取车流程，立体车库，

青岛德盛利立体停车设备有限公司公司宗旨”德报社会、利益共享”，自建厂以来一直按照“以效益为中心，以质置为主题，以管理为主线，以技术创新为动力，靠质量求生存，靠品种扩市场”的思路，不断开拓创新、锐意进取，建立了完善的销售服务体系、质量保证体系、现代化的科学管理体系。青岛德盛利立体停车设备有限公司联系人；丁经理（华中区---武汉）手机：13545174641
网址：<http://www.deshengli.com>欢迎你的来电咨询，免费为你解决立体车库相关问题。

立体车库如何取车，立体车库如何才能正确完成存取车过程，立体车库存取车过程完全采用的是机械化和智能化，车主只用将车辆开到固定位置，立体车库如何才能有序的完成存取车，它能否保证车主的车辆安全，以及车辆的完整性等各种问题，今天武汉天马华源停车就为大家介绍一下的存取车过程。

立体车库存取车过程

固定用户存车

有卡（持有期卡和储值卡）的车主在进入停车场时，经车辆检测器检测到车辆后，将IC卡在地面入口控制机的读卡区掠过，读卡器读卡并判断卡的有效性，同时摄像机摄录该车的图像，对于有效的IC卡，系统将按照卡内的车辆信息（车型、大小等）合理分配车库、空车位，并通过语音和中英文显示屏提示车主。自动道闸的闸杆升起放行并将相应的数据（如进入时间等）存入数据库中。车位引导显示屏亮起，

指示车主通往所对应的地下车库。到达地下车库后在车库旁的读卡器上读卡确认车辆已停好在原先分配好的空车位置，车主再离开车库。

临时用户存车

若为临时车（无卡）停车时，车主则要在地面入口控制机上按"取卡"按钮，入口管理员人工判断来车的类型，并通过电脑键盘将车牌号码和车的类型（D型、Z型、X型、K型）分别输入电脑并写入待发的临时卡中，系统将按照车型大小自动合理分配车库和车位给此卡，完毕后入口控制机送出卡片。车主取卡后则按有卡用户停放流程停车。

取车

车主在任一车库读卡器上读卡，读卡器马上语音提示车主该车所停放的车库号码，车主到指定的车库将车驶出，到达出口后在出口控制机上读卡，系统自动收费（临时车则将卡交给出口管理员读卡交费）。摄像机拍照后电脑调出入场时照片进行图像对比，管理员确认无误后开闸放行。