

青田县大小地磅可以定做/专业团队

产品名称	青田县大小地磅可以定做/专业团队
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	鹰衡:生产厂家 SCS:100吨 上海:8米地磅
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

地磅存在上千处故障，数字跳变就是其中之一。电子秤的数字跳变是计量管理人员和维护人员在工作中遇到的棘手故障之一。如何解决这些问题?笔者从事电子地磅维修工作多年，积累了一定的故障查找经验。下面跟着电子地磅厂家一起了解一下!

一、故障原因分析及排除；

1、电源电压不稳定。电子地磅称仪表的输入电压范围为(187 ~ 242)v。有的用户不加稳压电源，导致数字跳变超出仪器正

常工作电压范围，所以较好配置稳压电源。

2、接线盒密封不好，箱内湿度过高。打开接线盒，观察是否有水滴或湿气。故障可以通过烘干或用吹风机烘干来消除。必要

时更换接线盒。

3、正线损坏。有些秤和仪器之间的距离过大，干线有外露部分，可能被人损坏或被老鼠咬伤，金属护罩失去功能或连接不牢固，造成数字跳变。用万用表的电阻档测量主线，保证每股线为独立通道，连接牢固。否则，更换主线。

4、接线盒内电路板损坏。接线盒中的电路板由一个接线盒和几组多匝电阻器组成。数字终端长期使用后可能生锈、松动，导致数字终端氧化。此时可用砂纸或锉刀将接触面擦掉，重新连接牢固，即可消除故障现象。长期使用多匝电阻还会导致内部金属表面氧化，使数值不稳定而跳跃。此时，用相同的电阻值

代替多匝电阻即可消除故障。

5、插头或插座氧化。长期使用仪表和干线插头或插座也可能导致氧化，使连接电阻不稳定。方法是将插头或插座在10%稀盐酸中浸泡10分钟，然后用吹风机吹干或在空气中吹干，或更换(注：更换时，烙铁应尽可能热)。应一次焊接，焊接处不能多次使用，以免焊料氧化)。

6、传感器损坏、漂移。当传感器损坏或漂移时，也会导致数字跳变不稳定。一般来说，一个传感器漂移或损坏。直接连接干线的方法可以用来确定哪一个故障的方法。即逐个拆下所有传感器导线，直到剩下一根为止，然后逐个连接传感器，观察仪表显示、是否正常，从而判断传感器是否损坏。更换以解决问题。

一：地磅主要技术参数：

1、秤台规格：模块结构、标准化、系列化秤台，多单元组合；

2、自动复位传力机构；

3、称量范围: 30-150t

4 计量方式: 车辆上台面停稳后称量(静态计量)；

5、计量精度: OIML III级准确度；

6、输出方式：显示器显示、打印机打印、磁盘存储、数据联网，具有强大的数据管理功能，可实现班、日、月、年的数据分类统计管理

7、设备电源：220V~ 50Hz；

8、传感器工作温度：-30 ~ +70 ；鹰衡称重设备有限公司，衡器生产直销1吨~200吨地地磅，二层小地地磅，移动便携式地地磅，防爆地地磅，防水地地磅，带打印仪表。

二：地磅规格型号

1：设备型号 SCS - **T2：称量范围 30 ~ 200t 3：静态精度等级 III

级4：秤台刚度 优于1/10005：平安超载 150% 极限超载 250% 6：秤体构造 模块化构造7

：秤体装置方式 有/无基坑8：称量方式 整车静态计量9：鉴别力 当负荷改动相当于1.4d时，原显现的数字 有不小于1d的变化10：工作温度范围 仪表: - 10 ~ + 45 11：传感器:

- 40 ~ + 65 12：顺应工作环境相对湿度 95%13：工作电压 220V ± 10%，频率50Hz。14：运转时间 全天候15：数据刷新速率：50次/S16：数字模块分辨率：120,000码17：输出信号：120000 ± 5

0码（满量程）18：通讯波特率：9600/19200/38400Bps19：车号/皮重功用，100个车号皮重存储

材料存储 1024组数据，掉电维护。

20：如果被加装遥控器，系统会自动检测并报警提示

传输距离远 可达200米（模拟的只有20-30米）

21：地磅性能：交直流（内置电瓶）两用仪表

四点线性修正

22：智能化判别电池电量，自动关机保护电池

23：10个单价设置、贮存及调用可直接贸易结算

超载130%仪表将锁定超载值显示

24：可提高10倍精度显示当前称量：

25：不间断（实用）时钟：真正的约定日期停机功能

车号、皮重500辆贮存，断电保护

26：1000个称重记录贮存；各类统计报表

车号分类统计；按货号分类统

27：日报表、月报表统计：

中文填充式快速打印可选

多种针式24针打印机配接

二路RS-485通讯接口

可增配RS-485通讯接口