

洗车平台工地洗轮机全自动洗车机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 洗车平台工地洗轮机全自动洗车机 |
| 公司名称 | 天津市东丽区莱利特机电设备商行 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:LQ 型号:LQXLJ-21 |
| 公司地址 | 天津市东丽区金钟街道金钟公路3699号E区8-113 |
| 联系电话 | 18810211156 |

产品详情

工地自动冲洗平台设备参数：

型号：LQXLJ-21

品牌：LQ

电源：380V/12A/50HZ

水量：小于5L/辆（循环）

工作压力：0.4Mpa/4kg/cm²

最高进水温度：60

机器功率：5.5KW

载重： 100吨

尺寸：2250 × 3600 × 1200mm

冲洗时间：1-60秒

启动方式：机械自动/遥控/手动

二：洗轮机的使用方法:

洗轮机必须安装在工程车辆进出必经通道上，车辆可从前后两个方向进入冲洗机冲洗。车辆进入冲洗机冲洗时，依据车辆车轴数量依次冲洗。

自动模式下，车辆前轴缓慢进入冲洗机鞍马后停止，红灯闪烁，触动传感器，微电脑启动系统，黄灯闪烁，高压喷嘴对车辆轮胎冲洗。冲洗完毕后，绿灯闪烁，

提示司机，车辆前行，冲洗下一个车轴。车辆中轴同上步骤冲洗，中轴冲洗完毕后依同样步骤冲洗后轴，所有车轴冲洗完毕后车辆方可上路行驶。：洗轮机操作说明

洗轮机送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为自动模式，车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆驶入洗车平台，

洗轮机自动感应喷水，车辆驶出洗车平台，喷水停止。如长时间不使用洗轮机，注意：关闭洗轮机电源开关。

三; 洗轮机保养与维修

- 1、每日使用前，检查蓄水池内水位，检查池内是否有漂杂物。
- 2、若发现部分喷嘴不出水，说明水嘴被堵塞，应及时清理。
- 3、每周检查各连接的紧固情况，发现松动应及时紧固。
- 4、开通电源情况下，如车辆驶入洗车平台，未能自动喷水请检查是否有杂物遮挡感应开关，或者检查电源线、信号线有无磨损。

售后：服务目标：服务质量赢得用户满意天津滚轴式洗轮机

服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

工程师负责现场设备的安装、调试、开通、检测。设备在调试成功后，供方应书面给用户测试结果，在征得用户同意后供方技术人员方可撤离现场。

服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造

成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本计价。

售后服务：工程车辆清洗解决方案专家,100%省心，100%放心服务承诺。

