

矿石、混凝土专用双端面磨平机

产品名称	矿石、混凝土专用双端面磨平机
公司名称	沧州路仪试验仪器有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:路仪
公司地址	献县段村乡高庄
联系电话	0317-4608382

产品详情

矿石、混凝土专用双端面磨平机工作原理 1、机械部分 双端面磨平机,双面磨平机工作台的往复由电机带动变速箱,输出慢速带动丝杆工作,作逆旋转,丝杆螺母固定在工作台下面,从而带动工作台作往复移动。本机磨头是专业金刚石磨轮,直接安装在两台专用电机上,分别由两个横向工作台带动前进或后退,既可以自动,又可以手动。自动时将手柄向前推。手动时,将手柄向后拉即可。丝杠每一转为3MM。工作台的标本夹具和两磨轮在本设备出厂前,经过精心调试,确保磨出的标本的垂直度与平行度。每次磨削两个平行面,六个面的立方体标本,只需要经过三次磨削成即可,每次要定位准确,这样磨出的试样才能达到要求。 2、电器部分 矿石、混凝土专用双端面磨平机电气控制见电器原理图 双端面磨平机,双面磨平机控制的按钮分别安装在两个动力头上面,操作方便。因采用水冷却,水花飞溅,故本机电器采用36V的安全电压。由于电源电压、运行电机电压380V,所以本机必须进行可靠的接地,否则会产生安全事故。故电源不能接反,否则会损坏机器。 矿石、混凝土专用双端面磨平机安装调试

双端面磨平机,双面磨平机安装使用前,必须对说明书中的有关安装、调试、操作方面的事项详细理解。

(1) 双端面磨平机,双面磨平机最好安装在浇铸的地基上,地面必须平整坚固,固定好机械螺栓,避免本机工作时振动。(2) 安装完毕后,应清洗机床各部分防锈料,擦干净后再在各润滑表面及导轨上加注机械润滑油。然后用手转动手轮、磨盘,检查转动是否正常。(3) 接通自来水。

(4) 检查电路有无控制元件、熔断器、接头是否松动、掉线等。

(5) 机床必须有可靠的接地,经过检查无误后方可接通电源。(6) 打开电源按钮,按下磨头按钮,并立即按停止按钮,看磨头的转动方向是否按箭头方向旋转,绝不允许反方向旋转。

(7) 再按工作台按钮,工作台往复运动。(8) 推动磨削动力头侧面的手动、自动把手,是否灵活。否则要在滑动部分加注润滑油。再推动几下。工作台两侧在贩撞击块,是用来调节磨轮自动进给量,根据试样的硬度程度调节进给量,沧州路仪公路仪器有限公司调节最大范围不允许超过二格,出厂时,磨头自动进给量为每次一格。

(9)、矿石、混凝土专用双端面磨平机打开工作台夹具上的水开关,应有冷却水喷出,流量应充足。