

砂浆标准养护箱JBY-30B型

产品名称	砂浆标准养护箱JBY-30B型
公司名称	沧州路仪试验仪器有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:路仪
公司地址	献县段村乡高庄
联系电话	0317-4608382

产品详情

砂浆标准养护箱结构与工作原理：1.结构 箱体由内外两层构成，外箱体采用优质冷轧钢板，内箱体采用耐酸碱不锈钢板,搁板采用不锈钢型材制成，防腐性好。箱体后部采用空气加热管加热。

增湿系统以超声波增湿仪增湿。去湿系统以制冷吸湿法去湿。自动控制系统由控温及控湿仪表按给定温度值及相对湿度值对制冷和增湿和湿实行自动切换，砂浆标准养护箱箱内的温度及相对湿度，由仪表数字显示。2.工作原理：温控：当箱内温度低于温控仪下限给定值时，温控仪输出加热信号指令电加热元件开始工作。（反之，温度高于上限给定值时温控仪即指令制冷系统工作）。当箱内温度达到要求时，既自动停止加热或制冷。湿控：箱体内湿度低于湿控仪下限给定值时，湿控仪输出加湿信号指令超声波增湿器开始工作。（反之，湿度高于上限给定值湿控仪即指令去湿系统开始工作）。当箱内湿度达到要求时，即自动停止加湿或去湿。3.砂浆标准养护箱仪表设定方法：仪表通电后可以设定，出厂时均按使用要求设定好，如有特殊要求可以重新设置，以满足用户的需要。设定 功能键

移位湿温 调整闪烁位置及查看湿球温度置数 调整数值 a.温、湿仪表面板设定：

例：仪表显示：上限：22.5 下限：17.5 湿度：72% 需调整为：上限：21.5

下限：18.5 湿度：50% 按设定键，上限小数位闪烁，按置数键为“5”。

按移位键，个位数闪烁，按置数键将数字调整21.5

按设定键进入下限，采用相同方法进行调整，全部调整完毕，按设定键进入控制状态。

b.砂浆标准养护箱仪表内设置设定：本仪表内存其他设定值，如需重新设定可进行修改，按设定键3~5秒钟，湿度显示窗显示cd后输入密码3228，按设定键，显示cf同时密码末位数闪烁，说明进入内设置状态，连续按设定值，逐个进入。H2(湿度上限) 应设定5 (50+5=55% 去湿)

H3(湿度下限) 应设定-5 (50-5=45% 加湿)

CL(干球修正值) 应设定0 HL(湿球修正值)

应设定-0.2 Fn(风速修正系数) 应设定4 F1(温度上限回差)

应设定-0.6 (21.0-0.6=20.4 制冷停) F2(温度下限回差) 应设定0.1

(18.5+0.1=18.6 加热停) F3(湿度上限回差) 应设定-3% (65-3=62% 去湿停)

F4(湿度下限回差) 砂浆标准养护箱 应设定1% (45+1=46% 加湿停)