

水泥超细试验小磨\水泥试验小磨

产品名称	水泥超细试验小磨\水泥试验小磨
公司名称	沧州路仪试验仪器有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:路仪
公司地址	献县段村乡高庄
联系电话	0317-4608382

产品详情

水泥超细试验小磨\水泥试验小磨保养 经常清理水泥试验小磨外表面及罩壳内表面余尘。随时检查各部分紧固件，河北路仪公路仪器公司咨询电话13703330687如有松动，应及时拧紧。定期检查润滑系统，每三个月换一次减速器润滑油（40号机油），每半年更换一次轴承润滑油脂（钙基或钙钠基润滑脂）。在运转过程中，应经常注意有无异常的噪音，冲击声，齿轮减速电机、轴承温升是否过高、冒烟、臭味等情况，如有，应立即断电源，查找原因，排除故障之后才能恢复运转。经常检查各密封垫及磨门盖上的密封环等，如有损坏，应及时更换。水泥试验小磨控制箱应保持干燥，经常检查电源接触情况，接地应可靠。

水泥超细试验小磨\水泥试验小磨安装及试车 水泥试验小磨拆箱后，应将整机外表擦拭干净，河北路仪公路仪器公司仔细检查齿轮减速电机、磨机、罩壳、轴承座等处在运输中有无碰坏，紧固件有无松动，应拧紧。然后吊装，应将绳索系在座上，不得系于罩壳、轴、电机上，以免损坏零件。安装时，河北路仪公路仪器公司应先将支座底板上油污脏物清洗，水泥基础表面应平整，支座安放平稳后，用地脚螺栓紧固（允许用钢制垫块调平）。试车前应检查磨机和罩壳处，如有相碰应调整到不碰；检查磨门盖是否关紧，不得有松动；检查轴承座、减速电机的润滑情况，如无润滑油，应注至油窗中指示线处。用手转动磨机一周以上，检查磨机是否有碰撞，不灵活等不正常情况。通电试机，水泥试验小磨应按顺时针方向运转（立于试验磨正面从左往右看），起动后，如发现运转方向与要求不符时，可断开电源，待电机停止转动后，将电源导线的任意二根互换位置，再重新启动，试验磨应空载情况良好后，方可逐步加入负载。

水泥超细试验小磨\水泥试验小磨名称 球径（mm） 数量（个） 重量（kg）
钢球40，43，60，50，37，60，24，70，9， 钢锻 mm×L（mm）：374X40X25×30