

## 阜南县9-18米地磅价格/包安装调试

产品名称	阜南县9-18米地磅价格/包安装调试
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	19800.00/件
规格参数	鹰衡:6/8/10/12/14米 SCS:50/60/80/100/120吨 上海:无人值守地磅
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

## 产品详情

1.【地磅的规格：】2×4m 2.2×5m 3×6m 3×10m 3×16m 3×24m 3.2×20m  
3.4×16 2×5m 2.5×4m 3×7m 3×12m 3×18m 3.2×14m 3.4×21m 3.4×18.2×6m  
2.5×5m 3×8m 3×14m 3×20m 3.2×16m 3.4×14m 3.4×20 2.2×4 2.5×6m 3×9m  
3×15m 3×21m 3.2×18m 3.4×15m 3.4×21 2.【地磅的适用场合：】 SCS-20吨地磅（2.5m×5  
m和2.5m×6m）：适用于三轮车、农用车、单桥车，可用于称量：毛竹、柴火、木屑、稻草、粮食、花生等。 SCS-60吨地磅（3m×7m和3m×8m）：适用于单桥车、双桥车、后八轮，粮食等。 SCS-80吨地磅（3m×9m和3m×10m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行） SCS-100吨地磅（3m×12m和3m×14m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、水泥罐车，可用于称量：打隧道用秤、修高速用秤、搅拌站用秤。 SCS-120吨地磅（3m×16m和3m×18m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、拖挂车、粮食、化工、对外过磅等任何场合。 SCS-150吨地磅，200吨地磅（3m×20m,3m×21m,3m×24m）：可用于对外过磅及特殊场合。3.2×4m  
3×6m 3×10m 3×18m 3.2×15m 3.2×21m 3.4×18m

2.5×5m 3×7m 3×14m 3×20m 3.2×16m 3.4×14m 3.4×20m

2.5×6m 3×8m 3×15m 3×21m 3.2×18m 3.4×15m 3.4×21m

2.5×7m 3×9m 3×16m 3.2×14m 3.2×20m 3.4×16m 3.4×24m

产品型号 SCS-30 SCS-50 SCS-60 SCS-80 SCS-100 SCS-120 SCS-150 SCS-200

分度值 10 20 20 20 20 20  
50 100

传感器容量 10 20 30 30 30 30  
40 40

## 电子汽车衡地磅台面规格(m)

2 × 4m 3 × 6m 3 × 10m 3 × 18m 3.2 × 15m 3.2 × 21m  
3.4 × 18m

2.5 × 5m 3 × 7m 3 × 14m 3 × 20m 3.2 × 16m 3.4 × 14m  
3.4 × 20m

2.5 × 6m 3 × 8m 3 × 15m 3 × 21m 3.2 × 18m 3.4 × 15m  
3.4 × 21m

2.5 × 7m 3 × 9m 3 × 16m 3.2 × 14m 3.2 × 20m 3.4 × 16m 3.4  
× 24m

信誉来源于品质，品质来源于素

买地磅时先确定要买的地磅的尺寸吨位以及特俗的需求，然后多比较几家的价格、质量，选择正规的厂家，以防上当受骗！

电子地磅是很多用户都在使用的一款称重称。而电子地磅传感器是电子地磅能否准确称重的重要部件。在使用地磅过程中难免会遇到电子地磅传感器损坏的情况，需要更换传感器。介于很多用户不清楚电子地磅传感器要如何更换，今天小编就为大家来详细说明一下地磅传感器的更换步骤：

1、打开电子地磅损坏了的传感器的上方盖板，用千斤顶顶起称台，取下连接件。如有限位支座，则拆下限位支座。

2、打开接线盒，将损坏了的传感器的电缆线与接线盒断开，拆除固定此电缆线的电缆夹，在传感器端抽出电缆线。

注意：在抽线时附上一根引线穿过称台，以便在更换传感器时，更加方便的将电缆线穿越称台进入接线盒内。

3、用套筒扳手松开固定传感器的高强度螺母，拆下传感器。把新的传感器装上，用高强度螺栓螺母固定住传感器，再用扭矩扳手按规定的扭矩拧紧螺母。

4、参照上面的方法，将新传感器电缆线穿越称台进入接线盒，用电缆夹固定住电缆线。

5、按照接线图将电缆线各芯线固定在接线盒对应的接线柱或焊点上。注意：不得有虚焊，焊点需用酒精擦净焊剂。

6、安装电子地磅连接件(支承头涂黄油)和限位支座。松开千斤顶，放平称台，盖上盖板。