

变频器销售与调试水泵变频柜汇恒电子产品经销部

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 变频器销售与调试水泵变频柜汇恒电子产品经销部 |
| 公司名称 | 哈尔滨市香坊区汇恒电子产品经销部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 多种品牌:恒压供水 水处理控制柜:泵站监控系统 二次供水:佳乐 |
| 公司地址 | 哈尔滨市香坊区乐园街122-2号乐安小区4栋1层7号 |
| 联系电话 | 0451-51060642 18646582658 |

产品详情

- 恒压供水设备特点: 1.具有超压.欠压.过载.短路.断相.低液位等功能.
2.调节精度高.一般可达到0.01mpa.系统压力始终维持在设定值不变.
3.操作简单方便.具有故障自动存储.故障显示.压力可从键盘直接设定.
4.具有高效节能的优点.如与气压罐配套使用.效果更佳.节能率为20%-50%.
5.双泵定时切换功能.一用一备控制. 6.结构紧凑.占地面积小.维护方便.

- 哈尔滨恒压供水设备的应用范围: 1.新建的住宅.别墅.写字楼.综合楼生活供水.
2.高层建筑.消防用水.高级宾馆饭店等的生活供水. 3.气压给水.地面水池加压等传统供水系统改造.
4.各种类型的循环水.冷却水供应系统. 5.自来水压力不能满足要求的生活.消防加压供水等.
6.自来水管的中间加压泵站.自来水二次增压.

哈尔滨恒压供水设备安装使用及维护:

- 一.安装应选择通风良好.灰尘少.不潮湿的场地.环境湿度为-10 -40 .在室外应设防雨.防雷等设施.
- 二.为方便设备安装.设备四周应留70cm空间.人孔处应保留1.5m空间.四周地面应设排水沟. 三.选定场地后.要处理好地基.在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座.待南昌恒压供水设备基座完全固化后.再吊装罐体并放稳.随后安装附件.接通电源. 四.在试车前.应先关闭供水阀.检查各密封阀情况.不允许有泄露现象.开车后.应注意机泵转向.当压力表指针到上限时.机泵自动停止.打开供水阀.即可正常供水.如需定时供水.可把选择开关扳到手动位置.