

电动土壤相对密度仪安装调试方法

产品名称	电动土壤相对密度仪安装调试方法
公司名称	沧州路仪试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路仪
公司地址	献县段村乡高庄
联系电话	0317-4608382

产品详情

电动土壤相对密度仪安装调试方法 1、开箱后，按装箱单内容核对清单。 2、将仪器放置于平整的水泥地面上，检查定位板是否松动，如松动，用扳手拧紧。提起锤杆，在试样筒中放入木垫块，放下锤杆。 3、插上电源，按下仪器右侧面电源开关，将定时器定时在1--2分钟上，按下启动开关，仪器开始运行。

电动土壤相对密度仪安装调试方法 本仪器适用于颗粒直径小于5mm的无凝聚土,且粒径2-5mm的试样质量不大于试样总质量的15%,以测定土的最大密度和最小孔隙比,用于计算其相对密度。

仪器主要由机身、控制面板、传动机构、量筒、振动锤等零部件组成。金属容器 250ml,内径5cm,高12.7cm,防护筒 ; 击锤 锤质量1.25Kg,落高15cm,锤直径5cm、 32次/min ; 振动锤 各155次/min ; 定时范围 0-15min ; 包装尺寸 - ; 电动土壤相对密度仪安装调试方法 电压功率 120W 220V、50Hz