

BSLZDH变频器维修

产品名称	BSLZDH变频器维修
公司名称	惠州明杰自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册地址）
联系电话	0752-3323803 18933524672

产品详情

BSLZDH变频器维修，惠州博同乐BSLZDH变频器维修，惠州变频器维修，BSLZDH变频器维修，BSLZDH变频器售后维修，惠州BSLZDH变频器维修

- 1、先看变频器外观，看有没有损坏，一般情况下变频器的外壳是塑料外壳，如果出现了严重的变形或者是生锈的情况，就说明内部元器件已经损坏。
- 2、测量控制板的输入输出电压和电流，如果测得的值不正常，说明控制板有故障。
- 3、测变频器内部的元器件是否正常，如有损坏就要更换。
- 4、观察变频器运行时有没有异常的响声，比如电机发出嗡嗡声、空载时发出杂音等。
- 5、测变频器输出电压是否正常，可以通过测输出端电压来判断，如用示波器来测量一下。
- 6、若以上都正常则说明控制板没有问题。

- 7、测量一下控制板的输入输出电容是否有异常。
- 8、测量一下控制板的供电电源是否正常，如果供电电源电压不正常就说明控制板已损坏。
- 9、测变频器内部的直流母线电压是否正常。
- 10、若以上都正常则说明变频器内部可能已经损坏，此时就要打开外壳测量电机和电动机是否带电，如果不带电就可以打开外壳测量了。
- 11、将变频器上盖打开后就可以看到变频器内部了。
- 12、在对变频器内部进行检查时要注意，不要用手直接接触到电动机的输出端或其它电路部分。
- 13、当我们在对变频器内部进行检查时一定要先断开电源。
- 14、检查完毕后就可以将控制板上的接线都取下来了，然后用试电笔测试一下有没有漏电的地方，如果没有漏电就可以重新安装好了。
- 15、在对变频器进行重新安装时一定要注意使用正确的方法，这样才能使其工作性能更加稳定和可靠。