

天顺长城SP90S-2E摊铺机提升油缸先购先得

产品名称	天顺长城SP90S-2E摊铺机提升油缸先购先得
公司名称	徐州威格士伊顿液压科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:天顺长城 型号:SP90S-2E
公司地址	江苏省徐州市泉山区段庄街道瑞年国际
联系电话	0516-85859756

产品详情

天顺长城SP90S-2E摊铺机提升油缸先购先得油缸杆是一个运动频繁、技术要求高的运动部件其加工质量的好坏直接影响整个产品的寿命和可靠性。油缸杆加工要求高，其表面粗糙度要求为Ra0.4 ~ 0.8 μ m，对同轴度、耐磨性要求严格。

天顺长城SP90S-2E摊铺机提升油缸先购先得想更多的了解我们的工程机械配件，就拨打我们的电话热线吧!

联系人：王经理

微信号：13605213465(同手机号)

想更多的了解公司工程机械等配件配件的信息，请关注：<http://www.700618.com>

下面是您对我们公司工程机械等配件所产生的疑惑和知识的解答：

问：拆卸液压油缸的五点注意事项？

答：1.拆卸液压油缸之前，应使液压回路卸压。否则，当把与油缸相联接油管接头拧松时，回路中的高压油就会迅速喷出。液压回路卸压时应先拧松溢流阀等处的手轮或调压螺钉，使压力油卸荷，然后切断电源或切断动力源，使液压装置停止运转。

2.拆卸时应防止损伤活塞杆顶端螺纹、油口螺纹和活塞杆表面、缸套内壁等。为了防止活塞杆等细长件

弯曲或变形，放置时应用垫木支承均衡。

3.拆卸时要按顺序进行。由于各种液压油缸结构和大小不尽相同，拆卸顺序也稍有不同。一般应放掉油缸两腔的油液，然后拆卸缸盖，最后拆卸活塞与活塞杆。在拆卸液压油缸的缸盖时，对于内卡键式联接的卡键或卡环要使用专用工具，禁止使用扁铲；对于法兰式端盖必须用螺钉顶出，不允许锤击或硬撬。在活塞和活塞杆难以抽出时，不可强行打出，应先查明原因再进行拆卸。

4.拆卸前后要设法创造条件防止液压油缸的零件被周围的灰尘和杂质污染。如，拆卸时应尽量在干净的环境下进行；拆卸后所有零件要用塑料布盖好，不要用棉布或其他工作用布覆盖。

5.油缸拆卸后要认真检查，以确定哪些零件可以继续使用，哪些零件可以修理后再用，哪些零件必须更换。

问：如何能把液压油缸的损坏程度降低？

答：液压油缸由主机及控制机构两大部分组成。液压机主机部分包括机身、主缸、顶出缸及充液装置等。动力机构由油箱、高压泵、低压控制系统、电动机及各种压力阀和方向阀等组成。动力液压机液压缸的一般形式是一端开口，一端封闭的厚壁高压容器。液压机液压缸的结构一般可分为三部分，即缸底，法兰和中间厚壁圆筒。液压机的工作缸负荷重，工作频繁，往往由于设计，制造或使用不当，过早损坏。因此对于液压缸，尤其是大型液压机的主工作缸，应了解其损坏情况及原因。注意正确进行设计，制造与使用。

问：液压缸的工作原理是怎样的？

答：在一定体积的液体上的任意一点施加的压力，能够大小相等地向各个方向传递。这意味着当使用多个液压缸时，每个液压缸将按各自的速度拉或推，而这些速度取决于移动负载所需的压力。

在液压缸承载能力范围相同的情况下，承载最小载荷的液压缸会首先移动，承载最大载荷的液压缸最后移动。

为使液压缸同步运动，以达到载荷在任一点以同一速度被顶升，一定要在系统中使用控制阀或同步顶升系统元件。

更多精彩请关注我们的博客：<http://blog.sina.com.cn/u/2473254304>

微信公众平台号：dynapactpj

天顺长城SP90S-2E摊铺机提升油缸使用时间长，耐磨性好，性价比高，我们的产品质量有保证，包您满意，真诚希望与您合作！