

# 蜂窝煤机打煤机批发代理

产品名称	蜂窝煤机打煤机批发代理
公司名称	巩义市盛飞机械设备有限公司
价格	21000.00/1
规格参数	品牌:盛飞 型号:160型 一分钟/块:40块/分钟
公司地址	巩义市站街镇贺尧村
联系电话	15736771492 17698061715

## 产品详情

以下就是有关全自动蜂窝煤机的试机操作要点

- (1) 全自动蜂窝煤机是冲压成型的型煤加工机械。电机与主机集成一体，构造紧凑，运转平安牢靠，无需装置固定即可正常消费，但要安放在坚固平整的地坪上。
- (2) 全自动蜂窝煤机前应依据本机各机构的工作原理及构造性能，制定相应的操作规程。
- (3) 全自动蜂窝煤机开机时需求对各机构停止全面检查，机件能否完好，联接能否巩固，运动部件能否灵敏，各光滑部位能否按规则停止光滑。发现不妥必需调整好。蜂窝煤机皮带轮的旋转方向为：操作者面对皮带轮时，为逆时针旋转。试运转10分钟方可开端正常消费。
- (4) 全自动蜂窝煤机工作场地要认真清算，粉碎后的粉煤要与原煤严厉别离，严禁混入铁块、石块等杂物。
- (5) 粉煤中的颗粒不应大于4mm，小于2mm的细末不应多于80%，还参加适量的粘结剂和固硫剂，原料的含水率为12%左右，应干湿平均无夹生现象。
- (6) 定期检查煤球机设备皮带轮的松紧水平，各部件的坚固及光滑状况，发现不妥及时处置。保险肖切断后，必需查明缘由，扫除毛病后方可继续消费。
- (7) 不准增加全自动蜂窝煤机皮带轮的转速和保险肖的直径，以免损坏机件，形成不用要的损失。
- (8) 检修调整上冲头时应在横梁和五孔盘之间加放垫木，以防横梁下滑，全自动蜂窝煤机工作时不准接触各动作部件。
- (9) 不准重载起动，停机时先中止上煤，待煤斗内的煤用完后再次停机，用水冲刷上冲斗总成。

(10) 较长时间停机时，要切断电源，去掉三角带和保送带，清算并冲刷，各运动部件涂油包扎

巩义市盛飞机械厂

电话：0371-64402000

传真：0371-64319091

手机：17698061715（李经理）

邮编：450000

邮箱：3374937936@qq.com

网址：[www.gysfzz.com](http://www.gysfzz.com)

地址：河南省巩义市河洛路中段龙尾村对面