

# 38立方45立方散装水泥罐车半挂车价格多少钱

产品名称	38立方45立方散装水泥罐车半挂车价格多少钱
公司名称	梁山盛源专用车制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:瑞郅牌 型号:齐全 尺寸:13000
公司地址	山东 梁山县 梁山徐集工业园
联系电话	0537—6784578 15154790099

## 产品详情

38立方45立方散装水泥罐车半挂车价格多少钱梁山散装水泥罐车厂家 单机罐 下灰车 免购置税 一、散装水泥车/粉粒物料运输车简述：散装水泥车又称粉粒物料运输车，由专用汽车底盘、散装水泥车罐体、气管路系统、自动卸货装置等部分组成。适用于粉煤灰、水泥、石灰粉、矿石粉、颗粒碱等颗粒直径不大于0.1mm粉粒干燥物料的散装运输。主要供水泥厂、水泥仓库和大型建筑工地使用，可节约大量包装材料和装卸劳动。二、散装水泥车底盘：可选择东风底盘、解放底盘、重汽斯太尔底盘、江淮底盘。三、散装水泥车罐体：散装水泥车罐体主要由筒体、罐体上端给进料口、流态化床、出料管总成、进气管及其它附件组成。罐体顶部装有两个或三个给进料口。四、散装水泥车气管路系统：散装水泥车前、后气室各设一根进气管，通过球阀可分别实现同时开启和单独控制的功能。系统工作原理如下:工作动力从汽车变速箱中引出,通过传动装置驱动空压机，产生的压缩空气经控制管路进入气室内,使罐内粉粒物料产生流态化现象。当压力达到0.196Mpa时，打开出料蝶阀，实现卸料。五、散装水泥车使用手册：1、驾驶散装水泥车时不要超速、超压运行，超速、超压会严重损坏空压机。本机最高转速见主要技术参数表，工作压力为0.2MPa。2、不要快速启动或停止空压机，而应缓慢增速或减速，否则，冲压力会损坏空压机。3、不要改变空压机的旋转方向，否则，油泵不供油会严重损坏机器。4、不要在减压前停止空压机，否则，粉粒物料可能倒流进气缸，造成空压机严重损坏。5、开机前需检查油标。油位不得低于油标下限；需经常检查油泵是否供油，若不供油，应立即停机检查，否则，缺油会严重损坏空压机。6、要按期更换润滑油。新机使用30小时后，排出曲轴箱里的油，清洁曲轴箱内部及滤油网，然后换油。以后每年照上述换油一次。7、要检查、清洁滤油网。正常情况每季度检查、清洁一次，如果机器使用率高，应一个月检查、清洁一次。8、本机使用的润滑油为CD40柴机油。禁止不同牌号的润滑油混用，否则润滑油变质会影响润滑效果。9、每工作30小时要保养、清洁空气滤芯。转动滤芯的同时，用压力小于0.6MPa的压缩空气由内向外吹。保养五次后，请更换新滤芯。严禁用油或水清洗滤芯。40立方50立方 60立方 75立方散装水泥罐车配置：罐体材料采用宝钢3mm-6mm优质钢板制作，封头选用5mm-6mm钢板一次压铸成型，罐体外观为圆柱体，罐体内部流化床采用“W”或“WV”型双（叁）仓设计，内部溜槽角度大，增大了罐体有效容积，同时大大提高了下灰速度，降低了剩灰率。该型车罐体及金属附件进行了喷丸处理,喷涂高分子含Zi底漆和品质面漆,附着力强,耐腐蚀性好,漆膜均匀,色彩光亮持久，能够承受潮湿、多尘、盐雾等恶劣环境，不会发生开裂、起皮、褪色等问题,不仅提高了产品的美观程度,还有效防止锈蚀。延长了罐车的使用年限。38立方45立方散装水泥罐车半挂车价格多少钱