

江阴摆线减速机

产品名称	江阴摆线减速机
公司名称	江苏拓洋减速机有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:拓洋 型号:BWD3-17-7.5 包装:木箱
公司地址	拓洋减速机网站 http://www.cztyjsj.com
联系电话	13815071088 13092582218

产品详情

正确的装备， [行星摆线针轮减速机](#)的运行和维护，是保证机械设备正常运行的重要环节。因此，在装配行星摆线减速机时，请务必按照使用相关的设备正确安装相关事宜认真的进行拆卸和使用。在装配前确认完整的电机、摆线针轮减速机能完好无损，并且严峻反省电机与减速机相衔接的各部位尺寸能否对应，这是电机的定位凸台、输出轴与减速机凹槽等尺寸及配合公差。

拧下减速机外侧的防尘孔的螺丝，调整电脑的零碎的夹紧环，使侧孔和防尘孔对齐，拔出内六角螺钉。后取出电机轴键。电机与减速机的自然衔接。衔接时必需保证摆线针轮减速机输入轴与电机输出轴同心度全体，且二者外侧法兰平行。似乎心度不全体，会招致电机轴折断或减速机齿轮磨损。

此外，在装配时，禁止使用铁锤击打，以避免轴向和径向力过大损坏轴承或轮。拧紧后再拧紧螺栓拧紧螺栓。装配前将电机的输出轴，定位凸台及行星摆线针轮减速机连接部位的防锈油，用汽油或锌钠水擦净。其目的是确保紧密衔接和操作的敏感性，避免不必要的磨损。

在电机和行星摆线针轮减速器连接前，先将电机轴键槽、紧固螺栓垂直。为了保证受力的平均，先将恣意对角地位的装备螺栓旋上。但不要拧紧，然后拧上两对角位置启动设备四设备螺栓拧紧螺栓。然后拧紧紧力螺栓。一切紧力螺栓均需用力矩扳手按标明的固定扭力矩资料中止固定和反省。

行星摆线针轮减速机与机械设备间的正确的设备类似于摆线针轮减速机与驱动电机之间正确的装备。重要的是要保证减速器的输入轴和轴同心度驱动的所有地方