

ht全自动螺旋榨油机为您带来商机送去健康

产品名称	ht全自动螺旋榨油机为您带来商机送去健康
公司名称	巩义市锦泰商贸有限公司
价格	19.00/台
规格参数	品牌:恒通 型号:100 处理量:200kg/h
公司地址	巩义市紫荆办新沟村
联系电话	0371 - 64408496 18237186345

产品详情

健康无小事，ht全自动螺旋榨油机为您带来商机送去健康！联系电话：18237186345 QQ：2928147152

全自动螺旋榨油机的出现实现了我们所有人都追求的绿色，营养、纯植物的黄金油，相信它可以带给我更多的健康，也会给更多的人带来健康，面对现在人们的需求，在不久的将来全自动螺旋榨油机也将会随着人们追求普及到各个地方，小型榨油机带给您安全健康食用油，是您创业好帮手。

榨油机设备的出油率一直以来都是行业内研究的课题。即使是同一台机器，操作方法不一样，全自动螺旋榨油机设备的出油率也是不一样的。合理的使用榨油机设备不仅可以提高油料的出油率，榨油机本身的使用寿命也会更长。

下面介绍说明榨油机使用所需要注意的十个步骤：

- 1.使用前，必须仔细阅读使用说明书，熟悉本机的性能特点和操作方法。
- 2.开机前，必须进行了一次全面检查，各紧固件不得松动，手柄转动灵活，用手转动皮带轮，各运转零件应正常，不得有异常响声，随后在减速机内加注30#机油。
- 3.松开锁紧螺母，逆时针转动调整螺杆，（调节手柄逆时针转动，出饼间隙变窄，调节手柄顺时针转动，出饼间隙变宽）使榨螺的锥面抵紧出饼圈的锥面，然后顺时针旋出调整螺杆（旋出3—5圈），再旋紧螺母，准备开机。
- 4.机器接三相四线电源，电源接通后，主轴应作逆时针旋转，不论任何情况，机器必须有良好的接地装

置，否则不能开机。

5.调节温控仪（2）调到压榨所需温度120—180（根据油料而定）把加热开关开到主机加热位置，对机器加热升温，这时温控仪上的绿灯亮、红灯熄灭，当机温升到设定的温度时，而红灯亮绿灯熄，机器的温度是自动控制并维持在设定温度，冬天气温低时，把加热开关开到主机全部加热位置，使油盘温度升高，便于油液留下。

6.按动主电机按钮，（把主机开关开到正位置）主机开始运转，旋转方向应为逆时针旋转。

7.新榨油机安装后进行4—8小时磨榨，方法是用已榨干油的饼料从料斗中缓缓喂入，反复回榨，使榨膛磨光，切记开始磨榨不要将料直接倒入料斗内，而以手抓喂入为宜，以防榨螺轴卡死。如喂料过猛，榨膛内出现异常响声或榨螺轴卡死，应立即停车，消除梗阻，或重新装配好后再启动磨榨，严禁强行拖车。

8.正常榨油时，必须保持进料均匀，切勿过多过少或断料空转。此时机器负荷正常，运转平稳，响声有节奏。出饼顺畅，低压段基本无渣，高压段有少量油渣，但渣在油中的比例不大于10%，榨膛内温度可达120—180，出饼口出冒出青烟应通过护罩由抽油管排出。榨出热饼要及时摊开，不要急于打堆或装运，否则会产生自然现象。当连续工作时间较长，机温过高时，应采取电扇吹风等降温措施。

9.当压榨出的油流入滤油器上面时，按动真空泵按钮，真空泵开始运转，滤油器内的空气就被抽出，滤油器桶内形成内压，上面的油自然地抽入滤油器，而油渣被隔离在滤布上面，待压榨完毕，油被抽完后，开启滤油器上的阀门，停止真空泵运转，滤布上形成干渣，用刮刀刮去，就可把滤油器内的纯正油器底部阀门放出。

10.停全自动螺旋榨油机。停机前先停止进料，然后投入少量饼屑，待榨膛内余料排尽，出饼口不再出饼方可停机。停机后将调整螺杆顺时针旋出1—3圈，在断开电源。

恒通榨油机厂家在产品的销售上，客户的利益是我们首先考虑的，我们的服务追求精细化，从售前的咨询、热心服务到售中的推介产品，我们都精中求细，热诚欢迎国内外用户来电来厂考察合作！

菜籽榨油机：www.ltxishaji.com/

螺旋榨油机：www.htzyjc.com/

花生榨油机：www.caiwajizl.com/