

超高压手动液压泵400MPa 液压螺母打压泵280MPA

产品名称	超高压手动液压泵400MPa 液压螺母打压泵280MPA
公司名称	上海丹埃液压设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:AULLTE 型号:ADLL4002 压力:400MPa
公司地址	上海市闵行区龙吴路5530弄3号
联系电话	15216889076

产品详情

[超高压手动液压泵400MPa 液压螺母打压泵280MPA 怎么使用](#)

一、如何选择[超高压手动泵](#)

所选超高压手动泵必须有两通阀以使单作用千斤顶载重或者弹簧回缩和一个用于单作用油回缩千斤顶和双作用千斤顶的四通阀。

超高压手动泵储油箱必须有够用的油量容积足够充满易弯的油管和千斤顶。

如果你需要大量的油来充满系统并使活塞接触到载重，建议选择高流量、低压力的泵。

超高压手动泵建议用于低速操作。当你要求高速操作时，建议选择电动或气动的液压泵。

当顶升重量未知时，建议注意压力表上压力以防止对设备的损伤，并且仔细检查顶升操作中的任何步骤。

为了确保正确操作和延长零件的寿命请妥善使用及合理保养。

二、[超高压手动泵](#)使用

- 1、高压设备可以产生强力。务必在操作时高度谨慎。
- 2、超高压手动泵操作之前请检查储油箱的油量高度。此高度一般在离进油口1厘米处。确保储油箱不是全满的以防油从进油口溢出。
- 3、建议使用抗磨液压油。它的粘度和润滑性能能够保证使用效率和设备寿命。

4、如果你需要给泵换油，建议把储油箱排干，彻底清除废油后加入新的液压油。

使用易弯油管的具体方法

1、注意：不要用易弯油管来拖拉设备。

2、油管必须放直没有阻塞。确保弯曲半径大于200 mm，而且没有重物置于上方并避免与任何尖锐物体接触。使其远离火焰和热源。

螺纹接口连接具体方法

1、螺纹接口要求1/4 或者3/8 BSP接头。

2、拧紧时不要造成螺纹的损坏。用螺纹密封带包住螺纹(不要使用麻绳，因为它污染液压系统中的液压油)。

正确适当的使用及保养，才能使超高压手动泵使用更长久。

如果有什么关于超高压手动泵要了解的，请致电我司。

AULLTE手动泵参数表：