

# 通用型隧道炉 高琼 uv平板打印机

产品名称	通用型隧道炉 高琼 uv平板打印机
公司名称	东莞高琼机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	输送带宽:800mm 输送带离地面距离:750mm
公司地址	广东省东莞市长安镇厦岗岗沙路5号
联系电话	13925850644 13925850644

## 产品详情

通用型隧道炉 高琼 uv平板打印机 通用型隧道炉 高琼 uv平板打印机 磁砖UV机UV光固化机使用时应注意些什么呢？随着工业不断进步，传统的生产模式已经不能满足生产需求，企业本着节约、高效的原则，利用科技含量高的机器设备来降低生产成本，已经成为企业提升竞争的新趋势。高琼通用型隧道炉了解设备相关的注意事项对机器的寿命有一定的延长，也能确保机器正常高效的运行。下面高琼为大家总结了UV紫外线照射机使用时应注意的八大事项：1.在UV光固化机投入生产运作前应当为机器配备稳压器等相关电压控制设备，以提高机器稳定、长期运行。2.

在开机前检查接地线是否接地良好，电源各方面的开关是否良好。3.在拆换UV灯时，请先确认高琼UV紫外线照射机电源是否关闭，在电源关闭后需停留几分钟，等待灯管温度降低再进行拆换操作。通用型隧道炉 高琼 uv平板打印机 在拆换操作中请勿用手触摸灯管，以防在紫外灯上造成痣，影响发光效率，必须佩戴干净手套进行拆装。4.

关闭紫外灯管后马上重新启动，紫外灯不亮是正常现象，待紫外灯冷却后方可重新点亮。通用型隧道炉5. 风机运转不正常时，应当立即停止使用，以免烧毁UV灯。UV光固化炉当传动辊在转动过程中有轻微的跳动时，请及时将传动辊两端的紧密螺丝旋紧,UV固化装置由光源系统、通风系统、控制系统、传送系统和箱体等五个部分组成6. 为防止UV灯过早老化，关闭高琼工业UV机后不要马上切断总开关电源，必须等UV光固化机自动关机后再切断总电源。7.

当传动辊在转动过程中有轻微的跳动时，请及时将传动辊两端的紧密螺丝旋紧。8.

当PCB线路板UV机通用型隧道炉 高琼 uv平板打印机

发生严重故障时，请及时通知厂家或经销商，切勿自行打开机箱，以防止意外事故发生。通用型隧道炉 高琼 uv平板打印机 UV光固化机高琼UV光固化炉使用时应注意些什么呢？随着工业不断进步，传统的生产模式已经不能满足生产需求，企业本着节约、高效的原则，利用科技含量高的机器设备来降低生产成本，已经成为企业提升竞争的新趋势。高琼通用型隧道炉了解设备相关的注意事项对机器的寿命有一定的延长，也能确保机器正常高效的运行。下面高琼为大家总结了UV紫外线照射机使用时应注意的八大事项：1.在磁砖UV机投入生产运作前应当为机器配备稳压器等相关电压控制设备，以提高机器稳定、长期运行。2.在开机前检查接地线是否接地良好，电源各方面的开关是否良好。3.在拆换UV灯时，请先确认高琼PCB线路板UV机电源是否关闭，在电源关闭后需停留几分钟，等待灯管温度降低再进行拆换操作。通用型隧道炉 高琼 uv平板打印机 在拆换操作中请勿用手触摸灯管，以防在紫外灯上造成痣，影响发光效率，必须佩戴干净手套进行拆装。4.

关闭紫外灯管后马上重新启动，紫外灯不亮是正常现象，待紫外灯冷却后方可重新点亮。通用型隧道炉5

. 风机运转不正常时，应当立即停止使用，以免烧毁UV灯。 6. 为防止UV灯过早老化，关闭高琼工业UV机后不要马上切断总开关电源，必须等UV机自动关机后再切断总电源。 7. 当传动辊在转动过程中有轻微的跳动时，请及时将传动辊两端的紧密螺丝旋紧。 8. 当PCB线路板UV机发生严重故障时，请及时通知厂家或经销商，切勿自行打开机箱，以防止意外事故发生。 UV光固化机为防止UV灯过早老化，关闭UV机后不要马上切断总开关电源，必须等UV机自动关机后再切断总电源,电容器在使用后，如果维修一定要进行放电，以免电容放电伤人先关掉UV灯管 5-8分钟后散热风机自动关闭 关闭调速器 关闭电源开关,UV灯使用期间内，在适当时间（1—2周）用无水乙醇、纱布清洁灯管表面及反射罩表面的反射板，再将UV灯管旋转180度,开灯时应顺次开灯，每支灯间隔1分钟左右，不要同时打开,风机运转不正常时，应当立即停止使用，以免烧毁UV灯,在开机前检查接地线是否接地良好，电源各方面的开关是否良好,另外还要注意UV灯的使用时间，随着UV灯使用时间的延长，能量就会衰减，速度也要随之调慢通用型隧道炉 高琼 uv平板打印机 磁砖UV机UV机故障原因及分析在PCB线路板UV机使用过程中，或多或少会碰到一些问题，原因有可能是操作不当，也可能是UV光固化机配件本身问题，UV灯管、变压器作为UV光固化机的核心部件，其出现故障主要会体现在这两点上，现在高琼科技来为您分析UV光固化机可能出现的故障原因及解决方法。通用型隧道炉 高琼 uv平板打印机 UV光固化机UV固化装置由光源系统、通风系统、控制系统、传送系统和箱体等五个部分组成,UV固化机是能够发出可利用的强紫外线的一种机械设备,UV灯使用期间内，在适当时间（1—2周）用无水乙醇、纱布清洁灯管表面及反射罩表面的反射板，再将UV灯管旋转180度,风机运转不正常时，应当立即停止使用，以免烧毁UV灯,在拆换操作中请勿用手触摸灯管，以防在紫外灯上造成痣，影响发光效率，必须佩戴干净手套进行拆装一、UV灯管不亮或自熄分析原因之一：UV灯管老化。解决方法：更换UV灯管。分析原因之二：风冷不够。解决方法：疏通风管、清理风机风轮杂物。分析原因之三：电源电压低于10%。解决方法：提高电压。二、UV灯管亮度不足分析原因：UV灯管老化。解决方法：更换UV灯管。高琼UV紫外线照射机UV固化机是能够发出可利用的强紫外线的一种机械设备,它已被广泛应用于地板、家具、木门、印刷、电子、建材、机械等行业,UV固化装置由光源系统、通风系统、控制系统、传送系统和箱体等五个部分组成,在拆换UV灯时，请先确认UV机电源是否关闭，在电源关闭后需停留几分钟，等待灯管温度降低再进行拆换操作三、变压器温度高(> 95 )分析原因之一：1.电源电压高于10%。解决方法：降低机器输入电压，加强通风。 分析原因之二：机器周围通风差。解决方法：清理疏通机器周围环境。四、UV灯管全部关闭后UV光固化机不能自动关机分析原因：延时器损坏。解决方法:更换延时器。如果UV机有强弱光装置，应在强光档起动开灯，这样可以缩短灯管预热时间，若生产时需要弱光，可在预热结束后调至弱光档,关灯后如果要二次起动时，一定要等到灯管完全冷却后再起动，否则在灯管表面温度很高的情况下是起动不起来的五、网带跑偏分析原因：网带左右松紧不均,工业UV机。解决方法：重新调整网带调整螺丝。六、滚筒有异响分析原因：轴承损坏——东莞高琼机械有限公司 刘先生：18666498580长安镇上沙第二工业区创兴路九号