

顶击式标准振筛机

产品名称	顶击式标准振筛机
公司名称	北京鑫宇路达仪器设备有限公司
价格	1800.00/套
规格参数	品牌:鑫宇路达仪器设备
公司地址	北京市丰台区
联系电话	010-61295029 13501239127

产品详情

北京鑫宇路达仪器设备有限公司长期以来供应；混凝土检测仪器，水泥检测仪器，土工检测仪器、沥青检测仪器、防水材料检测仪器、为什么要用顶击式振筛机呢？做实验筛分沙子是个繁重的体力活，实验员苦不堪言，有了振筛机后大大的减轻了实验员的体力，能更快更好滴做完实验。

顶击式标准振筛机（振摆仪）技术参数

1. 筛子直径：300mm 200mm
2. 震幅：8mm
- 3.振击次数：147次/分
- 4.筛摇动次数：221次/分
- 5.回转半径：12 . 5mm

顶击式标准振筛机（振摆仪）用途

分样筛振摆仪主要由摆动机构，震击机构，夹紧机构等部分组成。电动机通过转动轴，蜗轮付带摆动架上的主偏心轴旋转，从而又连带其它两个付偏心轴回转促使整个筛组的摆动半径，也等于偏心距的平面圆周摆动。同时在一台电动机带动另一对蜗轮付通过凸轮，顶杆装有筛组的摆动架，周期地顶起靠自重下落在机座的砧座上，使摆动架得到平面圆周摆动的同时进行震击。

顶击式标准振筛机（振摆仪）振摆仪与筛子使用说明

- 1、在按放筛子时，应按照筛孔大小顺序迭放，同时另加一个筛子底盘。

- 2、将需筛分化验的物料倒入**上层的筛子内，盖好筛盖然后按放在振摆仪承筛座内。
- 3、反时转夹筛盘上的胶木手柄，将整个夹筛盘向下滑在套筛上，然后，再顺时针旋转夹筛盘上胶木柄，其内的顶杆轴夹紧承座，把整套分样筛固紧。
- 4、把振摆仪上的定时器旋钮拨到筛析所需时间，打开电源开关，振摆就会开始筛转式的工作。
- 5、待定时器到达先定时间的定位，振摆仪自动停止工作。
- 6、反时针旋转夹筛盘上的胶木手柄将夹筛盘松开并向上提，固定在滑套上，取下分样筛。依次将需析后残留在各号筛子内的物粒用天平称重**到检析比例。
- 7、初次工作时无上下震动，因电机倒转，请将电源线头调换一下。
- 8、工作结束关闭电源。

顶击式标准振筛机（振摆仪）使用说明

- 1、在安放分样筛时，应按照筛孔大小顺序叠放，同时另加一个筛子底盘。
- 2、将需要分析化验的物料倒入**上层的筛内盖好筛盖，然后按放在振筛机座内
- 3、反时针旋转夹筛盘上的提手柄，将整个夹筛盘向下滑在套筛上，然后再顺时针旋转夹筛盘上的提手柄其内的顶杆轴夹紧支承套，将整套分样筛固紧。
- 4、将振筛机上的定时器旋钮拨到筛分所需时间打开电源开关。振筛机就会开始工作
- 5、初次工作时如无上下振击，因电机倒转，请将电源线头调换一下。

顶击式标准振筛机（振摆仪）注意事项

- 1、用前润滑，用后擦试干净。
- 2、不准随意拆改或解体使用，确因需要开发新功能或改造更新等，需按分级管理权限，履行审批手续后再实施。
- 3、经常进行设备的保养与维护，并存放在干燥通风之处，待用时间过长仪器设备，应定期通电开机，防止潮霉损坏仪器设备其零部件。

顶击式标准振筛机（振摆仪）安装和保养

- 1、为稳固振筛机，需用四个地脚紧固。
- 2、为保护内机件不受损坏，在使用前将箱体面板上的油尺头取出，加机油3公斤。
- 3、为稳固振筛机，需用四个地脚紧固。

- 4、为保护内机件不受损坏，在使用前将箱体面板上的油尺头取出，加机油3公斤。
- 5、每次筛分使用后，应擦干净机体上的筛盘内的残余灰尘，严禁水洗敲击，按放顺序不能颠倒。
- 6、电机，机箱每年清洗一次，定时器二年加油一次，确保机件的使用寿命，不使用时加防尘罩