

工地洗轮机渣土洗车机滚轴洗轮机洗车平台

产品名称	工地洗轮机渣土洗车机滚轴洗轮机洗车平台
公司名称	天津市东丽区莱利特机电设备商行
价格	52.00/台
规格参数	电源:380V 50HZ/460V 60HZ 型号:SF-22 工作压力:0.5Mpa/5kg/cm2
公司地址	天津市东丽区金钟街道金钟公路3699号E区8-113
联系电话	18810211156

产品详情

唐山保定工地洗轮机渣土洗车机滚轴洗轮机滚轴洗车平台

陈经理 18810211156

主营产品：工地洗车机|工程自动洗轮机|建筑工地冲洗台|工程车辆洗车机|高压清洗机|工地降尘雾炮机|除尘喷雾设备|建筑工程水雾机|管道疏通高压清洗机|洗地机|扫地机|工业吸尘器

工地冲车台,商丘工程车辆自动冲洗设备各型号主要技术参数

项目	CMXLJ-1	CMXLJ-2	CMXLJ-3	CMXLJ-4
设备尺寸	2.3*3.6*1.0 (米)	2.6*4.0*1.2 (米)	3.7*3.6*1.5 (米)	6.0*4.0*2.0 (米)
清洗方式	车辆自行	车辆自行	车辆自行	车辆自行
清洗选择	自动/手动/遥控	自动/手动/遥控	自动/手动/遥控	自动/手动/遥控
洗车速度	40--60辆/小时	60--70辆/小时	70--80辆/小时	80辆/小时
冲洗压力	4-5kg/m ²	4-5kg/m ²	4-5kg/m ²	4-5kg/m ²

电源供给 三相 380V 50Hz 三相 380V 50Hz 三相 380V 50Hz 三相 380V 50Hz

水源供给 循环用水 循环用水 循环用水 循环用水

设备功率 5.5KW-7.5KW(可选) 5.5KW-7.5KW(可选) 11KW-15(可选) 11KW-15KW(可选)

承载吨数 100吨 100吨 120吨 140吨

工地冲车台,建筑工程车辆自动冲洗设备

加大对工地扬尘、污水、噪声等治理工作的力度，使工地环保保护规范化、标准化、彻底改变工地的整体面貌，打造工地环保新形象。安装工地洗车机对维护现场场容场貌、搞好创“绿色环保工地”施工生产、提高现场管理水平、提高社会信誉都极为重要。

施工现场易产生扬尘污染的物料主要有：砂石、灰土、灰膏、建筑垃圾、工程渣土等。运输建筑材料、垃圾和泥土等车辆，在驶出建设施工现场之前，要加强防尘冲洗，遮蔽、清洁等工作，防止建筑垃圾泥土的散落，污染道路和周边环境。

选择科业芳的五大放心理由

经工商局注册，环保局、质监局备案。保证通过验收。

公司拥有70名员工生产，15人的安装团队分布全国各地，保证产品到场速度。

公司拥有10人的售后团队，可以为客户售后提供应急解决方案。

中铁建设、中国建筑、中核建设、北京建工、中国华能、中南集团共同的选择。

超强机械面向全国采用一台也批发的模式，让您真正买到实惠好产品。

平板式洗车机采用智能控制、水循环利用的方式对车辆单轴轮胎和车辆侧面进行清洗作业，可实现“无人化”全自动操作，且一次性清洁度达80%以上，单次车辆清洗时间不超过一分钟。由于系统自动投加器添加絮凝剂，加速污泥沉淀和水的循环利用，保证了良好的清洗效果。相对于传统的洗车台，该设备具有安装运输方便，清晰效果好，且可在多个项目间循环使用，在节约时间、人力、水资源以及周转成本方面成效显著，对于推动项目管理进一步实现智能化、信息化、保证现场文明施工具有显著作用。

CMXLJ-2型平板式洗轮机由机身、侧墙板、水泵、排水墙、控制柜等部分组成。机身与侧墙板分别用螺栓连接固定，电器控制箱安装于一侧或值班室，操作方便。该设备承重能达到120吨，适合建筑工地渣土车、土方车等大型工程车辆运输清洗。设备采用不锈钢喷头，水嘴方便拆卸，机械感应，自动感应无需人工，清洗用水循环利用，大量节约水资源，并且易拆装，方便转场。

主要经营工地洗轮机，喷雾降尘设备，在线扬程检测系统，塔吊喷淋等。
单位注册资金单位注册资金人民币500万元。本公司在机械产品这一领域倾注了无限的热忱和激情，公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌，携手共创美好明天！

该设备利用多方位高压水对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果的一种机械设备。电脑软件控制，可自动完成冲洗、排泥的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品

厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

专业清洗工程运输车辆；

安装简单，操作方便；

彻底解决工程车辆对城市道路的污染；

独特造型，经典设计；

专业的防锈处理，持久耐用；

循环用水，节约大量水资源；

可适应不同的工作场地，转场方便

1、检查电源进线相序，检查接线无误与短路和接地后合上电控柜内的断路器开关，再合上三级配电箱开关，若电控柜内的相序断相保护器指示灯不亮，则表示相序不对或缺相，电压过低或过高。在排除缺相、电压过低或过高因素后将电源线进线三条线中的任意两条对调即可。

2、接通电源，合上空气开关

3、选择自动或手动

1.选择手动操作如下：

(1) 在控制面板上按油泵启动 上升或下降，至适当位置 油泵停止

警告：如果上下位置调整好，必须让油泵电机停止工作，否则油泵电机及配件会烧毁！！

(2) 按左旋或右旋按钮 至适当位置 按左右停止

(3) 启动风机 启动油泵

(4) 完成作业后，停止水泵 停止风机 关闭电源

4.如选择自动操作如下：

(1) 先将白色保险开关接通（遥控按键正面下端KEY）

(2) 按下启动（此时，设备已通电处待机状态）

(3) 按下油泵启动 上升或下降，至适当位置 再按下油泵 油泵停止

警告：如果上下位置调整好，必须让油泵电机停止工作，否则油泵电机及配件会烧毁！！

(4) 左旋或右旋 按一下即为启动 再按一下即为停止

(5) 启动风机

(6) 启动油泵 (7) 按下停止即关闭装遥控系统

(8) 完成作业后，关闭电源。

工地冲车台,重庆江津建筑工程车辆自动冲洗设备特点