

铝合金伸缩梯子|铝合金折叠梯子

产品名称	铝合金伸缩梯子 铝合金折叠梯子
公司名称	霸州市康仙庄鑫隆宇信五金线路工具厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省霸州市东环路
联系电话	0316-7395222

产品详情

一、梯子使用前应做哪些准备工作

1. 确保所有铆钉、螺栓螺母及活动部件连接紧密，梯柱与梯阶牢固可靠，伸展卡簧、铰链工作状态良好
2. 梯子保持清洁，无油脂、油污、湿油漆、泥、雪等滑的物质
3. 操作者的鞋子保持清洁，禁止穿平底鞋

二、梯子使用中应注意哪些问题。

1. 身体疲倦，服用药物、饮酒或有体力障碍时，禁止使用梯子
2. 梯子应放置在坚固平稳的地面上，禁止放在没有防滑和固定设备的冰、雪或滑的地表面上
3. 作业时禁止禁止超过标明的最大承重质量
4. 禁止在强风中使用梯子
5. 金属梯子导电，避免靠近带电场所
6. 攀登时人面向梯子，双手抓牢，身体重心保持在两梯柱中央
7. 作业时不要站在离梯子顶部1米范围内的梯阶上，永远保留1米的安全保护高度，更不要攀过顶部的最高支撑点
8. 作业时手不要超过头顶，以免身体失去平衡，发生危险

9. 禁止从梯子的一侧直接跨越到另一侧

三、如何操作折叠式梯子（二折梯和四折梯）

1. 上锁 将梯柱向外展开，听到“咔”声同时锁块进入位置，表示铰链已将此位置锁定。
2. 开锁 扳动手把将锁打开，同时锁块退至位置，表示铰链已开锁，此时可改变梯柱夹角或收折 梯子

*若遇到手把扳不动，无法开锁的情况，这是由于铰链受力压迫住锁块，此时可拉住梯柱摇动，即可解除外力

3. 检查 梯子展成使用状态后，请仔细确认所有铰链均处于锁定位置时方可使用，如有锁块处于位置的铰链，可将其对称铰链打开，然后向内收折梯柱约40度，再向外展开即可使该对铰链锁定

4. 注意

- a. 全长小于或等于4米的梯子可以展开成直梯使用，此时梯子与地面的夹角应大于75度，梯子中间的铰链应面对墙壁
- b. 四折梯被用作平台时，务必垫上厚度至少 1 cm的平板
- c. 当有人在梯子上作业时，严禁他人扳动手把改变铰链的锁定状态

四、如何操作伸展式样梯子（二连升梯、三连升梯、双面升降梯，二维变换梯、三维变换梯）

1. 单梯或伸展式梯子与地面的夹角约为75度，梯子底部到垂直支撑点的长度约为工作长度的四分之一
2. 伸展梯子后，保持搭接部分的最少重合距离应满足如下标准

见伸展梯检签上的图

五、梯子的保养与维修

1. 定期清洁梯子，避免某些化学物质腐蚀梯子表面。定期检查连接部位，必要时加注润滑油
2. 如遇到梯子材料变弯，折断或连接件不能正常工作，务必与制造商联系，进行专业的维修
3. 环境条件恶劣会降低梯子的使用年限，一般来说，其使用寿命为室内2年，室外1年

六、玻璃纤维材料的特点

玻璃纤维材料是一种复合材料，由无碱玻璃丝，连续毡与树脂等复合而成。强度高于普通钢材，比重较铝轻三分之一，吸水率极低，在潮温环境下不导电，电学绝缘性能极佳。玻璃纤维材料同时具有质量轻、强度高及绝缘的独特品质，是其它材料无与伦比的。

