

STC-500KG称重传感器美国celtron

产品名称	STC-500KG称重传感器美国celtron
公司名称	洛阳巴德电子商务有限公司
价格	58.00/个
规格参数	
公司地址	洛阳市西工区纱厂南路33号
联系电话	0379-65118877 13353971366

产品详情

全新原装正品 假一赔百

洛阳巴德电子商务有限公司

联系人：韩丽雯

24小时热线：13353971366

微信：13353971366

座机：0379-65118877

传真：0379-69931677

QQ：15905581

邮箱：13353971366@163.COM

官网：www.chinabard.com

总公司地址：洛阳西工区纱厂南路33号

杭州办事处：杭州江干区天城路64号北斗天绘大厦17楼 联系电话：400-9933-181

主营范围：仪器仪表、润滑油、工业机械设备及配件、货物及技术的进出口业务。

14、SQB/SQB-A/-SS称重传感器，适用于平台秤、配料控制系统、低平台秤。型号：

SQB-0.25t,SQB-0.5t,SQB-0.75t,SQB-1t,SQB-1.5t,SQB-2t,SQB-2.5t,SQB-3t,SQB-5t,SQB-7.5t,SQB-10t,SQB-A-0.25t

,SQB-A-0.5t,SQB-A-0.75t,SQB-A-1t,SQB-A-1.5t,SQB-A-2t,SQB-A-2.5t,SQB-A-3t,SQB-A-5t,SQB-A-7.5t,SQB-A-10t,SQB-SS-0.25t,SQB-SS-0.5t,SQB-SS-0.75t,SQB-SS-1t,SQB-SS-1.5t,SQB-SS-2t,SQB-SS-2.5t,SQB-SS-3t,SQB-SS-5t,SQB-SS-7.5t,SQB-SS-10t。

15

16、SBRB称重传感器，适用于叉车秤、地上衡、配料秤、低平面台秤。型号：SBRB-1.2t。

17、SQBC-A/-SS称重传感器，适用于地上衡、配料控制系统、平面台秤。

型号：

SQBC-A-1t,SQBC-A-1.5t,SQBC-A-2t,SQBC-A-2.5t,SQBC-SS-1t,SQBC-SS-1.5t,SQBC-SS-2t,SQBC-SS-2.5t。

18、SQBL-A/-SS称重传感器，适用于地上衡、配料控制系统、平面台秤。

型号：

SQBL-A-1t,SQBL-A-1.5t,SQBL-A-2t,SQBL-A-2.5t,SQBL-SS-1t,SQBL-SS-1.5t,SQBL-SS-2t,SQBL-SS-2.5t。

19、SQBB-A/-SS称重传感器，适用于叉车秤、配料控制系统、平面台秤。

型号：

SQBB-A-0.5t,SQBB-A-1t,SQBB-A-2t,SQBB-SS-0.5t,SQBB-SS-1t,SQBB-SS-2t。

20、SQBK-A称重传感器，适用于料罐秤、配料秤。型号：SQBK-A-1t,SQBK-A-2t,SQBK-A-2.5t,SQBK-A-3t,SQBK-A-5t。

21、SQBG-A称重传感器，适用于叉车秤、配料控制系统、平面台秤。型号：SQBG-A-2t。

22、SQBE称重传感器，适用于工业测力场合、机械设备计量。型号：SQBE-100kg,SQBE-250kg,SQBE-850kg。

23、SQBEB称重传感器，适用于地上衡、配料秤、低平面台秤。型号：SQBEB-850kg。

24、SQC-A称重传感器，适用于地上衡、配料秤、低平面台秤。型号：SQC-A-1t,SQC-A-2t,SQC-A-2.5t,SQC-A-3t,SQC-A-5t。

25、CB称重传感器，适用于地上衡、配料秤、低平面台秤。型号：CB-0.2t,CB-0.3t,CB-0.5t,CB-0.75t,CB-1.2t。

26、CBF称重传感器，适用于地上衡、配料秤、低平面台秤。型号：CBF-2t。

27、SBTE-A称重传感器，适用于地上衡、配料秤、平台秤。型号：SBTE-A-5t。

28、SBB称重传感器，适用于叉车秤。型号：SBB-0.5t,SBB-1t,SBB-2t。

29、SBC/SBF称重传感器，适用于叉车秤、低平面台秤、平台秤。型号：SBC-1t,SBF-1t。

30、SQBU/SQBU-A/-SS称重传感器，适用于地上衡、配料秤、低平面台秤。型号：SQBU-0.5t,SQBU-0.75t

,SQBU-1t,SQBU-2t,SQBU-3t,SQBU-5t,SQBU-A-0.5t,SQBU-A-0.75t,SQBU-A-1t,SQBU-A-2t,SQBU-A-3t,SQBU-A-5t,SQBU-SS-0.5t,SQBU-SS-0.75t,SQBU-SS-1t,SQBU-SS-2t,SQBU-SS-3t,SQBU-SS-5t。

31、SQBY/SQBY-A/-SS称重传感器，适用于地上衡、配料秤、低平面台秤。型号：SQBY-1klb,SQBY-2klb,SQBY-4klb,SQBY-A-1klb,SQBY-A-2klb,SQBY-A-4klb,SQBY-SS-1klb,SQBY-SS-2klb,SQBY-SS-4klb。

32、SQCB-A称重传感器，适用于地上衡、配料秤、低平面台秤。型号：SQCB-A-1t，SQCB-A-1.5t，SQCB-A-2t，SQCB-A-2.5t，SQCB-A-3t，SQCB-A-5t。

(二)OAP

波纹管结构传感器

1、HSXG-A称重传感器，适用于料斗秤、皮带秤、配料系统。型号：HSXG-A-100kg。

2、HSXE-A称重传感器，适用于料斗秤、皮带秤、配料系统。型号：HSXE-A-200kg。

3、HSXJ-A/-SS称重传感器，适用于料斗秤、皮带秤、配料系统。型号：HSXJ-A-5kg,HSXJ-A-10kg,HSXJ-A-20kg,HSXJ-A-30kg,HSXJ-A-40kg,HSXJ-A-50kg,HSXJ-A-75kg,HSXJ-A-100kg,HSXJ-A-150kg,HSXJ-A-200kg,HSXJ-A-250kg,HSXJ-A-300kg,HSXJ-A-500kg。HSXJ-SS-5kg,HSXJ-SS-10kg,HSXJ-SS-20kg,HSXJ-SS-30kg,HSXJ-SS-40kg,HSXJ-SS-50kg,HSXJ-SS-75kg,HSXJ-SS-100kg,HSXJ-SS-150kg,HSXJ-SS-200kg,HSXJ-SS-250kg,HSXJ-SS-300kg,HSXJ-SS-500kg。

4、HSX-A称重传感器，适用于料斗秤、皮带秤、配料系统。型号：HSX-A-5kg,HSX-A-10kg,HSX-A-20kg,HSX-A-30kg,HSX-A-40kg,HSX-A-50kg,HSX-A-75kg,HSX-A-100kg,HSX-A-150kg,HSX-A-200kg,HSX-A-250kg,HSX-A-300kg,HSX-A-500kg。HSX-SS-5kg,HSX-SS-10kg,HSX-SS-20kg,HSX-SS-30kg,HSX-SS-40kg,HSX-SS-50kg,HSX-SS-75kg,HSX-SS-100kg,HSX-SS-150kg,HSX-SS-200kg,HSX-SS-250kg,HSX-SS-300kg,HSX-SS-500kg。

5、HSXF-A称重传感器，适用于料斗秤、皮带秤、配料系统。型号：HSXF-A-250kg。

6、HSXB-A称重传感器，适用于料斗秤、皮带秤、配料系统。型号：HSXB-A-25kg,HSXB-A-50kg,HSXB-A-100kg,HSXB-A-200kg。

(三)OAP

桥式结构传感器

1、QS/QS-A称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡、配料秤等。型号有：QS-5t,QS-10t,QS-15t,QS-20t,QS-25t,QS-30t,QS-40t,QS-50t。QS-A-5t,QS-A-10t,QS-A-15t,QS-A-20t,QS-A-25t,QS-A-30t,QS-A-40t,QS-A-50t。

2、QSB-A/-SS称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤、地上衡、仓储秤等。型号有：

QSB-A-10klb,QSB-A-20klb,QSB-A-25klb,QSB-A-40klb,QSB-A-50klb,QSB-A-60klb,QSB-A-75klb。QSB-SS-10klb,QSB-SS-20klb,QSB-SS-25klb,QSB-SS-40klb,QSB-SS-50klb,QSB-SS-60klb,QSB-SS-75klb。

3、QSC-A/-SS称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤、地上衡、仓储秤等。QSC-A-5klb,QSC-A-10klb,QSC-A-20klb,QSC-A-25klb,QSC-A-30klb,QSC-A-50klb,QSC-A-60klb,QSC-A-75klb,QSC-A-100klb。QSC-SS-5klb,QSC-SS-10klb,QSC-SS-20klb,QSC-SS-25klb,QSC-SS-30klb,QSC-SS-50klb,QSC-SS-60klb,QSC-SS-75klb,QSC-SS-100klb。

4、QSF-A/-SS称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤、地上衡、仓储秤等。型号有：

QSF-A-2klb,QSF-A-2.5klb,QSF-A-3klb,QSF-A-5klb,QSF-A-10klb,QSF-A-25klb,QSF-A-35klb。 QSF-SS-2klb,QSF-SS-2.5klb,QSF-SS-3klb,QSF-SS-5klb,QSF-SS-10klb,QSF-SS-25klb,QSF-SS-35klb。

5、QSE-A/-SS称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤、地上衡、仓储秤等。型号有：QSE-A-30klb,QSE-A-50klb,QSE-A-60klb,QSE-A-75klb。 QSE-SS-30klb,QSE-SS-50klb,QSE-SS-60klb,QSE-SS-75klb。

6、QSEB-A/-SS称重传感器，适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤、地上衡、仓储秤等。型号有：QSEB-A/-SS-25klb,QSEB-A/-SS-40klb，QSEB-A/-SS-50klb，QSEB-A/-SS-60klb，QSEB-A/-SS-75klb，QSEB-A/-SS-100klb，QSEB-A/-SS-125klb。

7、QSG/QSG-A称重传感器，适用于钢包秤、罐装秤及各种起重机械。型号有：QSG/QSG-A-1t,QSG/QSG-A-2t,QSG/QSG-A-3t,QSG/QSG-A-5t,QSG/QSG-A-10t,QSG/QSG-A-15t,QSG/QSG-A-20t,QSG/QSG-A-25t,QSG/QSG-A-30t,QSG/QSG-A-40t。

8、QSN/QSN-A称重传感器，适用于钢包秤、天车秤。型号有：QSN/QSN-A-10t,QSN/QSN-A-20t,QSN/QSN-A-30t,QSN/QSN-A-40t,QSN/QSN-A-50t。

9、QSNB-A称重传感器，适用于钢包秤、天车秤。型号有：QSNB-A-10t,QSNB-A-15t,QSNB-A-20t,QSNB-A-25t,QSNB-A-30t。

10、QSJ/QSJ-A称重传感器，适用于轨道衡、料斗秤等。型号有：QSJ/QSJ-A-0.5t,QSJ/QSJ-A-2t,QSJ/QSJ-A-3t。

11、QSK-A称重传感器，适用于钢包秤、天车秤等。型号有：QSK-A-10t,QSK-A-15t,QSK-A-20t,QSK-A-30t,QSK-A-40t,QSK-A-50t,QSK-A-60t。

12、QSP-A称重传感器，适用于轻轨轨道衡。型号有：QSP-A-5t。