

# 高碑店地磅厂。秦皇岛100吨120吨地磅生产厂家

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 高碑店地磅厂。秦皇岛100吨120吨地磅生产厂家      |
| 公司名称 | 杭州鑫茂物联科技有限公司                  |
| 价格   | .00/台                         |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址） |
| 联系电话 | 15821173308 13918481536       |

## 产品详情

高碑店地磅厂。秦皇岛100吨120吨地磅生产厂家

汽车衡磅体(秤体)的选择

我们的地磅采用的是上海宝钢或马鞍山钢厂生产的U型钢，U型钢的承受压力比较大，不容易变形，现在大型的桥梁、高铁用的都是U型钢。面板都是国标10mm,主梁是8mm,当然，也可以根据您的要求做成12mm,14mm的。我们的传感器是美国MAC的，防别人动手脚、防遥控，防雷击，施工图纸+技术指导+专业安装+定期维护，确保地磅性能，可以最大限度延长产品寿命，方便使用。

高碑店地磅厂。秦皇岛100吨120吨地磅生产厂家

地磅使用方法:

- 1.使用之前司秤人员应清除承重台上的杂物,如有相碰或卡死必须排除使其摆动灵活
- 2.调整空秤平衡,使计量杠杆摆动均匀。
- 3.每次秤量不得超过秤量和小于秤量二十分之一的重物.
- 4.车辆或货物进出,要关闭视准器上的制动器

5、严禁开快车到台板上进行紧急刹车。车辆停稳后先移动大游碗到估计重量位置再开制动器,移动大小游碗调整平衡,关闭制动器进行该数记录

6、多次秤量后应检音空秤平衡状态,若不平衡应及时调整平衡

7、注意检定日期和有效使用期,没有检定或超过有效使用期应向计量部门申请重新检定方可使用。仪表部分:

- 1、称重显示器、打印机、计算机的外观保持干净整洁。
- 2、经常检查各接线是否松动、断裂,接地线是否牢靠。
- 3、保持接线盒干燥清洁,盒内干燥剂定期烘干更换。盒内如有水滴,可用电吹风烘干
- 4、仪表在毛重状态下,空秤时,如果发现零光标不亮,称量前应清零
- 5、电子地磅定期由法制计量管理部门检定
- 6、下班时,切断称重显示器和其他电器的电源。
- 7、突然断电,仪表需5分钟后再开机。
- 8、禁止在秤台上进行电弧焊操作。
- 9、经常清扫秤台台面,秤台四周间院及底部不得卡有石子煤块等异物
- 10、下班停机必须切断电源,秤台台面不得长时间停留车辆或货物
- 11、司磅员经培训后持证上岗操作。
- 12、严禁私自打开称重显示仪表设施,如有问题,请及时与相关供应商技术部门联络。