

防水卷材不透水仪操作步骤和注意事项

产品名称	防水卷材不透水仪操作步骤和注意事项
公司名称	重庆市渝北区北方仪器经营部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:北方 型号:防水卷材不透水仪
公司地址	重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦
联系电话	023-67600861 13500301020

产品详情

防水卷材不透水仪操作步骤和注意事项

1、在使用前根据试件的试验要求把压力表调整好。

调节的方法是：压力表的玻璃蒙的中间有调节旋钮，它的上限、下限调节定值，需要借助一字螺丝刀。把上限指针拧到试验规定的压力数的位置，下限指针拧到比上限小0.05Mpa的位置，这样在工作时当压力达到要求时（上限值）自动停止加压。当渗漏或透水使压力下降到一定数值（下限值）气泵又自动起补压力。例如：试验压力要求0.3Mpa，表壳中间处圈把上限指针拨到表盘的0.3的位置，再用螺丝刀将中间下限指针拧到0.25的位置。

2、使用时，先用内六角板手把三个透水盘的压圈松开卸下，把注水口的盖拧开，再把放水阀关严，从注水口慢慢注入清水，至容器的2/3处，分别拧开阀门“1”“2”“3”（0为放水阀）中间的进水孔冒出水来，溢满透水盘为止，然后把注水口盖拧紧。

3、把被测试件，放在透水盘环形胶圈上，再把试件压板放在被测试件上，拧紧螺丝。

4、根据试验要求设定时间拨码，设定时间值。

5、插上电源插头，打开启动开关，气泵开始往容器内注入压力气体，此时加压指示灯亮。

6、到压力上限时自动停止加压，此时恒压指示灯亮，按规定时间试验完成后，拧开放水阀，把水放出卸掉压力，再松开压圈取下试件，试验完毕。

3注意事项编辑1、每次试验完毕，要把透水盘的各个件擦干净，涂抹防锈油脂。

2、压力上不去时，应检查各部位是否有漏水或漏气的地方。

防水卷材不透水仪我公司的畅销产品。

联系方式：杨经理 135 0030 1020 023-6760 0861 400-996-7116

QQ：33243 19856

地址：重庆 渝北 丹阳名居 B栋 16-1