## 河北吊钩式抛丸机 君达抛丸机厂家诚信经营

产品名称	河北吊钩式抛丸机 君达抛丸机厂家诚信经营
公司名称	泊头市君达机械设备有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市西环工业区
联系电话	03178391595 15100869295

## 产品详情

## 吊钩式抛丸机工作原理

本机工作时,当准备工作(除尘系统、提升机、螺旋输送器等运行)完毕后,机器开始正常工作。首先,吊钩下降吊起工件,上升至一定位置,然后沿轨道进入抛丸清理室,当到达预定位置后停止并开始自转。此时关闭抛丸清理室大门,打开抛丸器,开供丸闸,

开始对工件进行抛丸清理。重复此过程直至工作完毕,按顺序停机。

## 吊钩抛丸机工作原理和程序

- 1.除尘系统运行
- 2.提升机开,带动分离器开
- 3.螺旋输送器打开
- 4.吊钩 在清理室外挂工件,升至一定高度,接触行程开关后停止
- 5.吊钩 进入清理室内,到预定位置后停止
- 6.清理室大门关闭,吊钩 开始自转
- 7.抛丸器打开
- 8.供丸闸打开后开始清理
- 9.吊钩 在清理室外挂工件,升到一定高度,接触行程开关以后停止
- 10.吊钩 所挂工件清理完毕,供丸闸门关

- 11.抛丸器停止运转
- 12.吊钩 转停
- 13.清理室大门开,吊钩 移出清理室
- 14.吊钩 进入清理室内,到达预定位置后停止
- 15.清理室大门关闭,吊钩 开始自转
- 16.抛丸器打开
- 17.供丸闸打开开始清理
- 18.吊钩 在清理室外卸工件
- 19.吊钩 所挂工件清理完毕,供丸闸门关
- 20.抛丸器停
- 21.吊钩 自转停
- 22.清理室大门开,吊钩 移出清理室
- 23.继续工作,请重复4-22各步
- 24. 若准备停止工作,转至第25步
- 25. 供丸闸关、抛丸器停, 停吊钩转, 停提升机, 停除尘器, 整机工作停止。

该抛丸机采用三相380V交流电源,控制回路采用单相380V/220V变压器供电,为操作与维修方便,电气设备集中在控制箱内,控制着各电动机的开、停,用自动空气开关IQF和钥匙开关分别接通总电源和控制回路的电源。