

## 地暖专用挤塑板 保温板地暖厂家

产品名称	地暖专用挤塑板 保温板地暖厂家
公司名称	徐州浩腾建材有限公司
价格	350.00/立方米
规格参数	名称:地暖挤塑板 规格:1200*600*20 抗压强度:220-550kpa
公司地址	徐州市泉山区淮海西路延长段西城华庭B号楼2-566室
联系电话	0516-83378827 18020533897

## 产品详情

地暖挤塑板白晶板，容重35kg-40kg，厚度2公分，高密度地暖专用XPS挤塑板，诚招各地产品经销代理商

联系人：马经理

联系电话：13969460567

薛城地暖专用挤塑板是地板辐射采暖的简称，是以整个地面为散热器，通过地板辐射层中的热媒，均匀加热整个地面，利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导，来达到取暖的目的。

水地暖是以温度不高于60℃的热水为热媒，在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动，加热整个地板。通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供热方式。

现在就来谈谈保养水地暖地板的注意事项吧！

1.地暖一般是在冬季才会使用的家居用品，所以在冬季第一次使用地暖的时候需要注意正确的水地暖使用方式。第一次使用水地暖取暖的具体方式：供暖开始的前三天要逐渐升温：第一天水温18℃，第二天25℃，第三天30℃，第四天才可升至正常温度，即水温45℃，地表温度28℃~30℃。不能升温太快，太快的话，地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。长时间后再次启用地热采暖系统时，也要像第一次使用那样，严格按加热程序升温。

2.冬季空气本就干燥，在日常生活中就应注意室内的空气湿度，如果是使用水地暖的家庭中更需要注意的室内湿度，因为不管是多么好品质的地板，在长时间的高温加热情况下都会或多或少的影响地板的品质，有些甚至在高温下出现干裂的情况，所以住户需要在使用地暖的时候给房间进行加湿处理，以免地板干裂变形。

3.保养水地暖地板不仅仅是在使用的时候，在装修房屋的时候就需要考虑到日后地暖的时候情况，在铺装地暖和地暖地板的时候需要注意一定不能在地面打孔、钉钉子，以免打漏地热管线，导致地热系统跑水，地板泡水报废。由于地板表面温度比较高，房间最好不要在地面直接放置盛水的玻璃器皿和瓷器，以免因受热不均，导致家中“水漫金山”。4.虽然现在的地暖系统越来越智能化，能够自动调节室内温度，但是也需要我们在使用的时候注意室内温度，将室内温度控制在地板可承受的温度之内，一般情况下地表温度不应超过28℃，水管温度不能超过45℃，如果超过这个温度的话，会影响地板的使用寿命和使用周期。一般的家庭，冬季室温达到22℃左右，就已经很舒服了，正常升温的话，是不会影响地热地板的使用的，保温板地暖厂家。

综合所述：大凡宇宙万物，都存在着正、反两面，所以要养成由后面里面，甚至是由相反的一面，来观看事物的态度。水地暖也是一样，总体而言，水地暖利大于弊，地暖的缺陷我们可以通过专业的施工和精确的现场控制来避免，我认为较为适合结构比较复杂的户型，安装水地暖，因为这些空间相对比较开放，运用地暖采暖效果更为明显和舒适。