

# 移动电动润滑泵干油泵黄油泵

产品名称	移动电动润滑泵干油泵黄油泵
公司名称	淄博晶亿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省淄博市高新区万杰路121号306室
联系电话	0533-6208627 18053302857

## 产品详情

DRB-M·T型移动式高压注油泵，广泛用于润滑加油间隔周期长，需油；量多、少悬殊较大的润滑情况，本系列有多个品种，供用户选用。

### 主泵运行原理

本机为真空吸压式双活塞泵（如图示），当滑叉向左运动时，下组活塞1、2向左移动，活塞2在弹簧顶推下达到极限位置关闭出油口、而活塞1继续向左运动，此时活塞1、2之间逐渐产生真空把油从进油口吸入（此间若弹簧力不足，推杆3会在滑叉推动下把活塞2压至极限位置）。当滑叉左移至极限位置后开始反向运动时，活塞1在滑叉推动下，将进油口关闭并继续向右运动对油加压，将活塞2顶至出油口右侧把腔内油脂经出油口打入管路。这样两组活塞循环往复，交替吸压将油源源不断的经过管路注入设备，滑叉在往复运动的同时，通过与其联动的拨柄带动桶内压油盘转动，将桶内油脂压入泵体腔内。

### 主泵图示

### 技术参数

型号	压力MPa	给油量ml/min	油桶容积L	电机功率（KW/380V）	重量Kg	试用环境温度
DRB-M·T120	40	120	30/60	0.75	96	-20~80
DRB-M·T235	40	235	30/60	1.5	110	0~80
DRB-M·T365	40	365	60/100	1.5	120	0~80

### 操作步骤

1. 检查线路，接通电源。
2. 选择合适润滑脂：外界温度20 以上时，在2# ~ 000#之间选择合适润滑脂；外界温度20 以下时，在1# ~ 000#之间选择合适润滑脂（润滑油要选粘度大雨N68）。
3. 将油脂用充脂泵注入桶内，当桶内满油时，发出光信号，自动停止加油。
4. 接通油路，（注：尽可能减少配管长度，减少压力降），启动电源按钮即可正常工作。

#### 故障原因及维修方法：

##### 1.不出油：

- （1）管路堵塞，压力表升至高限位断电许清洗管路后，再启用。
- （2）泵内缺油，需检查油位下限及电器控制部分。
- （3）泵体长期使用，磨损严重而无压力，需更换泵体。

##### 2.开启失灵：

保险或继电器损坏，需更换控制元件。

#### 注意事项

1. 桶盖不可随便开启，严禁杂质、杂物混入桶内。
2. 不准用劣质油、以免造成供油失常。
3. 高压管最小弯曲半径为20厘米，过渡折弯易损坏，同时要防止压损管路，以免缩减其使用寿命。