

## 小型扒渣机、煤矿扒渣机、矿用扒渣机、扒渣机的价格

产品名称	小型扒渣机、煤矿扒渣机、矿用扒渣机、扒渣机的价格
公司名称	成都科力机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郫县三道堰镇青塔村十组
联系电话	13281185185

## 产品详情

司机在使用扒装机时很容易出现误操作的情况，而这些操作上面的失误很容易造成扒装机的损坏，同时也存在是大量的安全隐患，那做为扒装机的驾驶者该如何正确使用才能降低这些问题呢？

扒装机使用8大注意事项：

- 1.扒装机在使用之前，驾驶者必须检查确认好机身和回头轮是否固定牢靠，同时要发出信号撤出扒斗运行范围和机身两侧的人员，然后再开机空转试车，确认好机器正常没有隐患的情况下进行使用；
- 2.扒装机操作按钮需要挂在扒装机司机操作位置附近，距离司机操作位置不大于1m的位置,此方法是为了能方便及时停车，同时驾驶者的前方须打设护身点柱；
- 3.司机在操作机器装研时，两个手把不能同时拉紧，以防出现耙斗飞起的情况；
- 4.当遇到大块岩石或耙斗受阻的时候，不能强行去牵引耙斗，应将耙斗退回1~2米重新耙取或耙耙回回，以免防止断绳或烧毁电动机；

5.不能在过渡槽上存矸，以防矸石被耙斗挤出或被钢丝绳甩出伤人；

6.在扒装过程中，驾驶者应时刻机器各部的运转情况，当发现电器或机械部件温度超限、运转声音异常或有强烈震动时，应立即停车，关闭电源后进行检查和处理；

7.耙装完毕或接到停机信号时，驾驶者应立即松开离合器把手，使耙斗停止运行；

8.扒装机停止运转后，必须立即打开离合器，切断电源。

扒装机驾驶者对以上的操作注意事项应有详细的了解，这样才能避免安全隐患的发生，这是对于驾驶者需要了解的，而对于采购扒装机的人来说，机器的质量也同样重要，科力机械在这方面拥有者10年的品质，是你不错的选择。

咨询电话：电话13808191885 400-6620-618

成都扒矿机：[www.cdkljx.cn](http://www.cdkljx.cn)

重庆扒渣机：[www.cdkljx.cn](http://www.cdkljx.cn)

昆明扒渣机：[www.cdkljx.cn](http://www.cdkljx.cn)

贵阳扒渣机：[www.cdkljx.cn](http://www.cdkljx.cn)

西安扒渣机：[www.cdkljx.cn](http://www.cdkljx.cn)

兰州扒渣机：[www.cdkljx.cn](http://www.cdkljx.cn)

西宁扒渣机：[www.cdkljx.cn](http://www.cdkljx.cn)

四川扒渣机：[www.cdkljx.cn](http://www.cdkljx.cn)