

33米混凝土泵车 中型混凝土泵车

产品名称	33米混凝土泵车 中型混凝土泵车
公司名称	山东智赢机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区金宸国际大厦1417号
联系电话	0537 - 3270020 17305373339

产品详情

面对当前小型泵车生产商之多、产品之多，相信大多数人都会患上选择困难症!泵车等工程机械单个价格较高，动辄几十万，上百万，购买时如果没有专业验车评估服务，风险大，致命故障容易被掩盖，后期保养和维修成本极高，甚至有可能发生安全事故，导致大量的损失。那么到底要如何安全使用泵车呢？山东智赢机械设备有限公司教给您：

泵车的安全使用要点

(1)泵车的行驶稳定性

泵车在行驶状态，与液压汽车起重机很相似，只是泵车上装的东西更多，整车重量大，重心位置也可能要高，因此对保持行驶稳定性更不利，所以更应该小心谨慎地驾驶。

(2)布料工作状态稳定性：

泵车布料时一定要打支腿的，不允许不打支腿就展开布料臂。因此布料工作的稳定区就是各支腿中心的连线所画出的矩形。由于泵车没有平衡重，倾翻力矩大，而且没有力矩限制器保护，所以工作稳定性必须绝对有保障。采取的办法是加大支腿之间的跨距，使倾翻线外移。由于泵车工作是按全伸臂布料状

态计算了工作稳定性，它不像起重作业那样存在有不确定因素，所以一般情况下不会倾翻。但绝对不许用泵车来起重，因为泵车设计就没计算过起重工况，起重带来的不确定因素就没考虑进去，如果用泵车臂去起重就会有事故隐患。

(3)回转限位

泵车上的液压油管很多，还有布料管接头，不允许单向回转过份，通常就用一限位开关来报警，允许范围就是360度。

(4)对作业场地的要求

泵车作业应当选择平整、坚实的场地打支腿，离边坡要有一定距离。其单腿支反力很大，所以要防止滑坡。作业范围内不得有高压线或裸露电线，要防止发生臂架触电事故。

来电热线：手机：17305373339

联系人：杜经理