

车载天然气泄漏报警器厂家

产品名称	车载天然气泄漏报警器厂家
公司名称	深圳市永昌达电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井共和北方永发科技园28栋
联系电话	0755-66800127 13410766870

产品详情

车载天然气泄漏报警器适用于各种油改气汽车，它由控制器和探测器两部分组成，探测器检测到有燃气泄露会传递信号给报警控制主机，控制主机发出声光报警，以便采取措施，防止事故发生。

1. 基本功能

车载天然气泄漏报警器在其周围环境中气体浓度达到响应浓度设定值时，能发出声、光报警信号。处于报警状态的探测器，其室内环境天然气浓度下降到响应浓度设定值以下时，能自动恢复到正常监控状态。该报警装置由显示面板，报警控制器（内含一路探测器），探测器，三部分组成（带自动关闭阀门功能的报警器含有阀门紧急切断阀，关闭器的控制按钮在报警控制显示面板上。两路报警防区，须增加一只探测器，三路报警防区，须再增加一只探测器）。

车载天然气泄漏报警器控制器内含一路控制器。外围连接件有十芯输出插孔一只，连接去往控制面板的线束。有三芯的插口一只，连接探测器，有两芯输出插孔一只，连接机械手。有开关控制，分别用指示灯标注指示。

按“测试键”报警器报警，正常的输出关闭信号，机械手关闭阀启动关闭阀门。报警器不报警，机械手不动作。

控制显示面板有电源开关，红、绿、黄指示灯状态指示和内置发音器。

按“测试键”，报警器报警，如阀门是关闭状态时，则使机械手启动打开阀门，使钢瓶阀门立

即处于打开状态。如阀门是开启状态时，则使机械手启动关闭阀门，使钢瓶阀门立即处于关闭状态。阀门灯黄灯指示。

电源打开，绿色指示灯闪烁，约1-3分钟，控制器发出一声提示，表示探测器工作正常，处于监控状态；

红色指示闪烁及探头防区绿灯闪烁，伴有鸣器响声，表明探测器处于报警状态。

当绿灯和黄灯交替闪烁时，则说探测出现故障，应及时联系服务代理商或返回厂家保修。

一、安装说明

1. 报警控制器应安装在需要测试燃气泄漏的场所（如后备箱），在后备箱应安装在距燃气瓶出气口最靠近的位置并注意安装在上方位置。

2. 显示面板安装在车内仪表盘恰当的位置，由线束和报警器控制器连接。

3. 探测器安装在需要测试燃气泄漏的场所（发动机仓）。在发动机仓应安装在远离热源的上方位置。并由线束和控制面板连接。

4. 关闭器，有连接装置安装在钢瓶的关闭阀上，和报警控制器连接。

5. 显示面板出线有红、黑两根，接入选定的输入电源。红接正，黑接负。

6. 停车是否关闭报警器电源，由用户安装时自己决定。

7. 参考报警装置使用手册说明书接线。

注意：

1. 控制显示面板应安装于易于观察的位置。

2. 探测器应安装在易于检查，有燃气泄漏的地方。

3. 请不要使用超高浓度的气体检验本机，以免损伤报警器的寿命，而且可能危害人体的健康。

4. 严禁安装过程中，振动、跌落、冲击本产品，否则将会失效。

5. 探测器不可安装在通风良好或气流较大处

6. 探测器不可被他物体遮蔽。

7. 探测器严禁与有效期、酒精接触有这两种气体时应立即将报警器隔离。以防止损坏传感器。

二、使用说明

a. 车载天然气泄漏报警器调试

1. 按照安装中的要求将报警器安装固定好。

2. 打开开关，接通报警器的电源，此时电源指示绿灯闪烁，报警器进入预热状态。此时报警器无检测气体功能，约1-3分钟后，报警器进入正常监控状态。

3. 如车内环境中的天然气泄漏达到报警浓度值时，报警装置即进入报警状态。此时控制显示面板防区指示绿灯和红灯点亮闪烁，同时发出报警声音。（具有关闭功能的报警器在报警后迅速启动紧急切断阀，及时自动关闭钢瓶阀门）。

4. 当环境中的可燃气体浓度下降到低于报警浓度时，报警指示停止闪烁，报警装置恢复到检测状态。（具有关闭功能的报警则按下显示面板的测试按键，使关闭器打开钢瓶阀门，打开后切断阀将开关恢复到“检测”状态）。

一、公司主营及售后

本公司主营产品：一氧化碳报警器，家用燃气报警器，车用燃气报警器，温度报警器，烟雾报警器,漏水溢水报警器，工业气体报警器。

产品认证：国家强制性消防认证，CE认证，100万保险，国家燃气具检测报告，防爆电器设备认证。

运输方式：快递/物流（快递自付邮费，物流免费）。

发货期限：3-5天内。

售后服务：收到之日三个月内产品属本身质量问题包换，一年免费保修（待我司工程部检查非人为损坏既可）。

质量保证：我们是深圳市永昌达电子有限公司厂家批发，产品可靠，有质量问题请与我联系。

各位顾客请注意，随着家用燃气，煤气报警器的普及，市场上已出现了许多假冒产品！购买产品请认准正规产品！

产品包装内有：一个探测器/一个控制面板/一个探头/连接束线