

# 永康牌车载燃气报警器厂家直销

产品名称	永康牌车载燃气报警器厂家直销
公司名称	深圳市永昌达电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井共和北方永发科技园28栋
联系电话	0755-66800127 13410766870

## 产品详情

永康牌车载燃气报警器采用美国原装进口芯片为本机型机芯，同时新增传感器漂移自动补偿功能，防止了误报和漏报，永康牌车载燃气报警器具有高灵敏度、高稳定性等特点。是适合于燃气安全适应的高品质产品，一旦车内天然气泄漏的浓度达到设定预警值，报警装置将及时地发出声光报警信号，提醒您迅速采取有效措施；关闭气源排除车内险情；有效避免汽车的自燃、爆炸、窒息、死亡等恶性事故的发生。

永康牌车载天然气报警器安装说明：

适合气体：天然气（CNG/LNG）

报警设定值：1.0-25%LEL（500-12500PPM）

输入电源：DC12V/300mA

静态功耗：0.5W

报警功耗：3W

响应时间：< 30秒

报警声响：> 85分贝（距1M处）

气敏元件：寿命三年

联动功能：可装备联动机械手

产品规格A：YK-828/CB带两个探头重量：560g 带机械手重量：945g

产品规格B：YK-828/CB带三个探头重量:690g 带机械手重量：1075g

控制器尺寸：104\*66\*32mm 控制面板尺寸：78\*45\*23mm 探头尺寸：65\*39\*32mm

机械手尺寸：72\*63mm

彩盒尺寸：203\*140\*75mm

### 车载天然气报警器安装说明

1. 报警控制器应安装在需要测试燃气泄漏的场所（如后备箱），在后备箱应安装在距燃气瓶出气口最近的位置并注意安装在上方位置。

2. 显示面板安装在车内仪表盘恰当的位置，由线束和报警器控制器连接。

3. 探测器安装在需要测试燃气泄漏的场所（发动机仓）。在发动机仓应安装在远离热源的上方位置。并由线束和控制面板连接。

4. 关闭器，有连接装置安装在钢瓶的关闭阀上，和报警控制器连接。

5. 显示面板出线有红、黑两根，接入选定的输入电源。红接正，黑接负。

6. 停车是否关闭报警器电源，由用户安装时自己决定。

7. 参考报警装置使用手册说明书接线。

注意：

1. 控制显示面板应安装于易于观察的位置。

2. 探测器应安装在易于检查，有燃气泄漏的地方。

3. 请不要使用超高浓度的气体检验本机，以免损伤报警器的寿命，而且可能危害人体的健康。

4. 严禁安装过程中，振动、跌落、冲击本产品，否则将会失效。

5. 探测器不可安装在通风良好或气流较大处

6. 探测器不可被他物体遮蔽。

7. 探测器严禁与有效期、酒精接触有这两种气体时应立即将报警器隔离。以防止损坏传感器。

## 车载燃气报警器使用说明

### a. 调试

1. 按照安装中的要求将报警器安装固定好。

2. 打开开关，接通报警器的电源，此时电源指示绿灯闪烁，报警器进入预热状态。此时报警器无检测气体功能，约1-3分钟后，报警器进入正常监控状态。

3. 如车内环境中的天然气泄漏达到报警浓度值时，报警装置即进入报警状态。此时控制显示面板防区指示绿灯和红灯点亮闪烁，同时发出报警声音。（具有关闭功能的报警器在报警后迅速启动紧急切断阀，及时自动关闭钢瓶阀门）。

4. 当环境中的可燃气体浓度下降到低于报警浓度时，报警指示停止闪烁，报警装置恢复到检测状态。（具有关闭功能的报警则按下显示面板的测试按键，使关闭器打开钢瓶阀门，打开后切断阀将开关恢复到“检测”状态）。

## 车用燃气报警器应急处理

1. 当各防区指示灯与红色报警指示灯点亮同时伴有报警声音时，表明环境中存在较高浓度的燃气泄漏存在。发现者应立即按下列程序进行检查。

2. 关闭所有燃气源（储气瓶开关等）。

3. 立即打开车门、车窗使空气对流，自然排气。

4. 此时严禁点火及开启其它电器产品。

5. 如果有人感到头痛、反胃、全身乏力、烦躁或休克等症状，应送往医院急救。

6. 燃气消退后，查检事故原因，及时处理。
7. 如无法排除事故原因，请燃气专业人员前来排除泄漏故障。
8. 属报警质量原因，请联系供应商进行检查。
9. 属燃气泄漏，请联系相关部门，检查可能产生泄漏的气源。
10. 注意：油漆、化妆品、酒精等化工气味可能引起探测器报警，应使这些物品远离探测器，减少误报。

永康牌车用燃气报警器厂家直销联系电话：13410766870 廖先生 微信号：13410766870  
(加微信拿货有优惠哦)